

Rotációs vibrátor Roxy (23 cm)

Karbantartás

A vibrátort használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja dobozban vagy vászonzsákban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a powerbankhoz a mágneses USB-kábelen keresztül vagy az adapteren keresztül egy konnektorhoz.

Vezérlés

- A vibrátor be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az alsó, ON/OFF szimbólummal ellátott gombot.
- A vibrációs programok váltásához nyomja meg a középső gombot a hullám szimbólummal.
- A forgatási módok váltásához nyomja meg a felső gombot a kör szimbólummal.



Vibrációs programok

- 10 rezgési program
- 3 forgó program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag és szilikon

Szín

- Zöld

Méretek

- Teljes hossz: 23 cm
- Használható hossz: 16,5 cm
- Minimális átmérő: 2,7 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Maximális átmérő: 3,6 cm
- Súly: 187 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, Csehország

Cg: 28642317, Asz: CZ28642317

bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.