

Minivibrátor We-Vibe Tango X (10 cm)

Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textilizacskóban tárolandó.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a powerbankhoz a mágneses USB-kábellel vagy az adapteren keresztül az elektromos aljzathoz.

Vezérlés

- Az utazási zár be- vagy kikapcsolásához nyomja le egyszerre a PLUSZ és MÍNUSZ gombot 2 másodpercig.
- Nyomja meg röviden a PLUSZ gombot a bekapcsoláshoz. Használja ugyanazt a gombot az intenzitás növeléséhez.
- A MÍNUSZ gombbal csökkentheti a rezgés intenzitását.
- A hullámos vonal alakú középső gomb rövid megnyomásával módosíthatja a rezgési programokat.
- A kikapcsolásához tartsa lenyomva a MÍNUSZ gombot körülbelül 3 másodpercig.



Vibrációs programok

- 8 vibrációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag és szilikon

Szín

- Piros vagy kék

Méretek

- Hossza: 10 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Használható hossz: 6 cm
- Minimális átmérő: 1,5 cm
- Maximális átmérő: 2 cm
- Súly: 38 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, Csehország

Cg: 28642317, Asz: CZ28642317

bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.