

## Fun Factory Miss Bi duál vibrátor (18 cm)

### Karbantartás

A takarítás nem is lehetne egyszerűbb. Fun Factory Miss Bi nincs rajta semmi bonyolult gyűrődés, ezért mossa ki szappanos vízben és öblítse le. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) - Használjon fertőtlenítést, ha biztos akar lenni abban, hogy a játék 100%-ban tiszta. Végül is egy ilyen praktikus segítő minden törődést megérdemel.

**Sterilizálás és forralás:** Nincs ok Fun Factory Miss Bi forralni. A Fun Factory kiáll amellett, hogy a forralás a szilikon anyag tartóssága ellenére sem jó ötlet. Főleg motoros kütyűkkel. A szilikon nem porózus anyag, így nem rakódik le benne a szennyeződés. Ha továbbra is szeretne otthoni forralással kísérletezni, saját felelősségére tegye.

### Töltés

A Fun Factory szinte minden eszközéhez hasonlóan ezt a játékot is feltöltheti a Click'n charge technológiának köszönhetően. A töltőkábel a csomag részét képezi. Helyezze a kábel mágneses végét a vibrátor kijelölt pontjára (ahol a két fémantenna kikandikál). Az USB-kábel másik vége USB-kimenettel (power bank) rendelkező eszközhöz való. Az elektromos boltban USB-adaptert is vásárolhat, amelyet gyakran a mobiltelefon-töltő is tartalmaz.

### Első töltés:

Új Fun Factory Miss Bi általában csak minimálisan van feltöltve, és elő kell készíteni a megfelelő szórakozáshoz. Az első töltés a legfontosabb, és akár 8 órát is igénybe vehet. A vibrátort mindig 100%-ra töltse fel. Az akkumulátor értékelni fogja, és maximális élettartamot és tartósságot ér el. A normál töltési folyamat ezután 2 és 8 óra között tarthat, attól függően, hogy mennyi a vibrátor lemerülése. Körülbelül 5,5 órát vett igénybe egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése.

A játék teljes élettartama attól függ, hogy mindkét motor be van-e kapcsolva, vagy csak az egyik, valamint a beállított rezgés intenzitásától is. Mindkét motor legerősebb rezgésével 55 perc alatt levetítettük ezt a szépséget. A tesztelők azonban általában minden lehetséges programkombinációval és különböző rezgéssel használták. Fun Factory Miss Bi még több tíz percig sem kellett teljes sebességgel futnia ahhoz, hogy egynél több orgazmushoz jusson. Így egy kicsit tovább tart, és elindulhat **egy teljes hosszúságú maraton**.

Az USB-forráshoz való csatlakoztatás után a tápkábel piros jelzőfénye kigyullad. 33%-os akkumulátorkapacitásra való töltéskor csak a felső gomb villog egy kis ponttal. Ekkor kigyullad, és villogni kezdi a közepén lévő gombot, egy nagy ponttal, amíg Fun Factory Miss Bi nem tölti fel 66%-os kapacitásig. 66%-tól a teljes töltöttségig mindkét fehér gomb világít, és a FUN gomb villog. A töltés feltétele, hogy a vibrátort fel kell oldani. Teljesen feltöltött állapotban a készülék összes gombja kialszik, és csak a töltőkábel jelzőfénye világít.



### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

## Vezérlés

Fun Factory Miss Bi két csendes és extra erős motorral rendelkezik, és mindegyiket külön gombbal vezérelheti. Nyomja meg a FUN gombot körülbelül 0,5 másodpercig a vibrátor bekapcsolásához, és mindkét motor rezegni kezd a kedvenc tárolt rezgéseinek megfelelően. Ha még nem mentett el egyet, akkor mindegy, a rezgések az előre beállított közepes szinten kapcsolnak be. Ha körülbelül 0,5 másodpercig ismét megnyomja a FUN gombot, a vibrátor kikapcsol. A nagyobb ponttal rendelkező gomb a vibrátor testét, a kisebb pöttyös gomb pedig a csikló kiemelkedését szabályozza. Mindkét motort bármikor kikapcsolhatja, ha hosszan lenyomja az adott gombot egy kis vagy nagy ponttal. Mindegyik motornak **három különböző rezgésintenzitása** és **három különböző impulzusritmusa** van. Ha felváltva végigmegy mind a hat programon, a rezgések kikapcsolnak, és így visszatérnek az elejére. Egy újabb megnyomással ismét a legpuhább rezgésekre vált.

A rezgések szabályozásán túlmenően a lázadó rendelkezik Fun Factory Miss Bi **még két nagyszerű tulajdonság** :

- Az első az, hogy elmentheti kedvenc hangulatát. Állítsa be minden kerékpáron a legjobban tetsző programot, majd nyomja le három másodpercig a FUN gombot. Vagy mielőtt mindkét pontgomb egyszerre kétszer felvillan. Fun Factory Miss Bi azt mondja, hogy arra emlékszik, amit a legjobban szeret, és amikor újra bekapcsolja, pontosan az ízlése szerint kezd rezegni.
- A második intelligens funkció különösen utazáskor hasznos, mert lezárhatja a játékot. Csak nyomja meg egyszerre a kis ponttal ellátott gombot és a FUN gombot körülbelül 0,5 másodpercig. Amint fel szeretné oldani a játék zárolását, és újra játszani kíván, tartsa lenyomva a gombot, ezúttal egy nagy ponttal és a FUN gombot egyszerre 0,5 másodpercig. Okos gép, nem gondolod?

## Vízállóság

Sem a vízbe fröccsenés, sem a nedves orgazmus nem 100%-ban vízálló Fun Factory Miss Bi nincs kihívás. Közvetlenül **nedves játékokhoz készült** . Vidd magaddal a fürdőbe vagy zuhanyozásba, és futtasd jól. Csak vigyázzon, nehogy elcsússzon a szenvedély lázában. A tengerbe azonban csak szeszélyből vigye, mert a sós víz árthat neki.

## Design és alak

Hiányzik Fun Factory Miss Bi tökéletesen illeszkedik az egészséges életmódhoz, szép ívei vannak, rugalmas és rugalmas. Bár teste valamivel alacsonyabb, mint kollégája, Lady Bi, ez nem rontott eleganciáján. A fogantyú felé simán kitágul, így a behelyezés után finom töltelék érzetét kelti. A hegy okosan felfelé van ívelve, hogy a lehető legkönnyebben masszírozhassa a G-pontot. A csábító kiemelkedés teljesen megrázza a női csiklót, és szándékosan kiszélesítve **a maximális elégedettség** érdekében. A két motor pontosan ott van elhelyezve, ahol az ecstasy hullámai elárasztják a csiklót, a G-pontot és a hüvelyt. A fogantyú elegánsan illeszkedik a kézbe, és a huroknak köszönhetően, amelybe könnyedén beillesztheti a mutatóujját, Fun Factory Miss Bi könnyen tartható és teljesen természetesen irányítható.

## Anyag

A teljes vibrációs rész, amelynek feladata a G-pont és a csikló masszírozása, hipoallergén szilikonból készült, amely a legjobb anyag az erotikus játékokhoz. A fogantyú ABS műanyagból készült, veszélyes adalékanyagok nélkül, az EU szabványoknak megfelelően.

### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

## Szín

A vibráló rész szolid mélyrózsaszín színű, amit enyhén egészít ki a fehér markolat magasított gombokkal, melyen egy gyöngyházszerű hurok halad át.

## Méretetek

- Teljes hossza: 18 cm
- Használható hossz: 8 cm
- Legszélesebb átmérője: 4,2 cm
- Legkeskenyebb átmérő: 2,4 cm
- A kiemelkedés hossza: 5 cm
- A kiemelkedés átmérője: 3 cm
- Súly: 210 g

---

### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
*bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt*

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy  
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.