

Fun Factory Lady Bi vibrátor klitoriszkarral (22 cm)

Karbantartás

Javasoljuk, hogy minden erotikus segédeszközt használat előtt és után is mossunk ki. Próbálja ki a meleg szappanos vizet, és ha ez nem elég, javasoljuk a **Játéktisztítót**, amely alkoholmentes és nagyon hatékony. Mosás után hagyjuk megszáradni és tároljuk az eredeti csomagolásban. Soha ne rakja össze a szerszámokat, mert az anyagok reakcióba léphetnek egymással.

Szterilizálás és forralás: A gyártó maga is megerősítette számunkra, hogy a forralás a szilikon anyag tartóssága ellenére sem jó ötlet. Különösen a motorkerékpár-tartozékokhoz. Ráadásul nincs miért forrnia Lady Bi-nek. A szilikon nem porózus anyag, így nem rakódik le benne szennyeződés. Ha mégis szeretne otthoni forralással kísérletezni, saját felelősségére.

Töltés

Az első használat előtt javasoljuk, **hogy a** vibrátort 100%-ra töltsen fel, az akkumulátor tartósabb és tartósabb lesz. A töltés kevesebb mint hat órát vett igénybe. A töltőt a csomagban találod.

A Lady Bi töltése egyszerű. Rögzítse a töltő mágneses végét a fogantyú alsó végén lévő két ezüst ponthoz, és csatlakoztassa az USB végét a tápegységhez, teleföntöltő adapterhez, autós töltőhöz stb. A töltés utolsó fázisában a FUN gomb villogni kezd, majd amikor a vibrátor teljesen feltöltődött, minden gomb kikapcsol. Teljesen feltöltve több mint egy órán keresztül vibrált.

Vezérlés

A FUN gomb megnyomásakor mindkét motor közepes intenzitással rezegni kezd. Nyomja meg ismét a FUN gombot a vibrátor kikapcsolásához. Mindkét motor külön ellenőrizhető. A nagyobb pontgomb a vibrátortestet, a kisebb pontgomb pedig a kiemelkedést vezérli. Minden motornak három különböző intenzitása és három különböző vibrációs ritmusa van. Az egyes gombok utolsó megnyomása leállítja a motort. Mindkét motorkerékpár az adott gomb hosszabb megnyomásával bármikor kikapcsolható (nagyobb pöttyös gombbal hüvelyi rész, kisebb pöttyös gombbal a csikló irritációja). A gombok zárolásához tartsa lenyomva egyszerre a FUN gombot és a kis pont gombot. A feloldáshoz tartsa lenyomva a FUN gombot és a nagy pont gombot.

Vibrációs programok

Összesen 49 különböző kombinációt próbálhatsz ki.

1. Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású
2. Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás
3. Klasszikus rezgések – közepes intenzitású
4. Impulzus program – a legrövidebb szabályos impulzusok – nagyon gyors pánccél
5. Impulzusprogram – rövidebb impulzusok és lágyabb pánccélok rendszeres váltakozása



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

6. Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – akár egy pattogó labda

Vízállóság

Nagyon ajánljuk a vízi játékokat Lady Bi-vel. Sokáig próbáltuk a vízben hagyni, de nem történt semmi. A vibrátor 100%-ban vízálló és otthonosan mozog a vízben.

Design és alak

A forma elég hosszú ahhoz, hogy igazán mélyre lehessen vele. A kiemelkedés híresnek tűnik. Remek kombináció együtt. A Lady Bi teljes hosszában egy megemelt hullámvonal szegélyezi mindkét oldalon.

Anyag

- 100% **orvosi szilikon**, a legkeresettebb anyag, kíméletes a testhez
- tornázként rugalmas
- puha és matt

Szín

- Válasszon három gyönyörű szín közül: mélykék, indiai vörös és lila

Méretek

- Teljes hossza: 22 cm
- Használható hossz: 12 cm
- Legszélesebb átmérője: 4,5 cm
- Legkeskenyebb átmérő: 2,5 cm
- Kiemelkedés hossza: 7 cm
- Kiemelkedés átmérője: 2,5 cm
- Súly: 283 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.