

## Fun Factory Celebrate Yourself - 3 eszközből álló készlet

### Karbantartás

A vízálló felületnek köszönhetően a játékok könnyen tisztíthatók. Javasoljuk, hogy az első használat előtt alaposan szappanozza be és öblítse le melegen vízzel. **Segédeszközök fertőtlenítése** a higiénikusan tiszta segédeszközökért folytatott küzdelem egyik hatékony és egyben gyengéd segítője. Nem kell mást tenni, mint a vibrátor felületére permetezni, egy percig hatni hagyni, majd leöblíteni. Puha fogkefére is szüksége lehet a Vénusz golyóinak redőinek megtisztításához. Tisztítás után nem kell mást tenni, mint egy dobozba vagy textilzacskóba tenni a játékokat, és a többi játéktól elkülönítve tárolni, hogy a segédeszközök különböző anyagai ne tudjanak reagálni egymásra.



### Töltés

#### Fun Factory Miss Bi kettős vibrátor

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsse fel a készüléket. Az összes Fun Factory játékot a gyártó utazási zárral zárva szállítja. A játék töltésének megkezdéséhez először fel kell oldania a zárat. Ehhez nyomja meg egyszerre a PLUSZ és a FUN gombot. A gombok ezután egyszer felvillannak, rezegnek, és tájékoztatják a feloldásukról.

Ezután rögzítse a kábel mágneses végét a vibrátor fogantyújának alján található két fémfülhez. Csatlakoztassa a másik végét egy tápegységhez vagy adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz. Az első töltés tart a legtovább, általában körülbelül 8 órát. Azonban minden további töltés körülbelül 6 órát vesz igénybe. Ezt követően a játék körülbelül 1 órán keresztül rezeg.

Ha USB-forráshoz csatlakozik, a tápkábel piros jelzőfénye világít. Az akkumulátor kapacitásának 33%-áig történő töltéskor csak a felső gomb villog egy kis ponttal. Ekkor ez kigyullad, és a középső gomb addig villog, amíg a Miss Bi vibrátor 66%-ra fel nem töltődik. 66%-tól a teljes töltöttségig mindkét fehér gomb világít, és a FUN gomb villog. Teljesen feltöltve a készülék összes gombja kialszik, és csak a töltőkábel jelzőfénye világít.

#### Fun Factory LAYA II masszázsvibrátor

Ismételten azt javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsse fel teljesen a vibrátort, hogy meghosszabbítsa az élettartamát és az akkumulátor élettartamát. A játék töltésének megkezdéséhez először fel kell oldania a zárat. Csak annyit kell tennie, hogy egyszerre nyomja meg a PLUSZ és a FUN gombot. A vibrátor ezután egyszer sípol, jelezve, hogy feloldották. A töltéshez egyszerűen csatlakoztassa a mágneses USB-kábelt a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz, a másik végét pedig csatlakoztassa a vibrátor hátoldalán lévő két fém kiemelkedéshez.

A töltés állapotát a vezérlőgombok alatti lámpák villogásának és világításának különböző fokozatai alapján állapíthatja meg. Amikor az akkumulátor 33%-ra van feltöltve, a mínusz gomb jelzőfénye villog. Ezután ez a gomb világít, és a plusz gomb addig villog, amíg a vibrátor 66%-ig fel nem töltődik. Teljesen feltöltve minden lámpa

#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

kialszik. Az első töltés 6 órát vett igénybe, a játék pedig 3 óra 45 percig vibrált egyhuzamban.

## Vezérlés

### Fun Factory Miss Bi kettős vibrátor

Gyorsan megtanulja az egyszerű kezelést. A segédprogram be- vagy kikapcsolásához körülbelül 0,5 másodpercig le kell nyomnia a FUN gombot. A vibrátor közepes rezgéssel kezd vibrálni. A vibrátor két különálló vibrációs motorral rendelkezik. A nagyobb pöttyös gomb szabályozza a vibrációt a vibrátor végén. A kisebb ponttal ellátott gomb a nyúlványban lévő rezgéseket a csikló felé változtatja. Mindkét kerékpárt kikapcsolhatja, ha lenyomva tartja a kis vagy nagy ponttal ellátott gombot. A játék mindkét részében 3 különböző vibrációs intenzitás és 3 pulzusritmus közül választhat. Ha mind a 6 rezgésprogramon keresztül megy, a vibrátor kikapcsol. De az újbóli megnyomásával újra beindul a rezgés, a legfinomabbtól.

A Fun Factory Miss Bi vibrátor megjegyzi kedvenc programját, amely bekapcsolás után azonnal elindul. Nincs más dolgod, mint a kedvenc programodra kattintani, és 3 másodpercig lenyomni a FUN gombot. Alternatív megoldásként megnyomhatja mindkét pontozott gombot, amelyek kétszer felvillannak, hogy a kiválasztott programot eltárolják a vibrátor memóriájában.

### Fun Factory LAYA II masszázsvibrátor

Egy kis gyakorlással gyorsan emlékezni fog egy kicsit bonyolultabb vezérlésre. A vibrátor bekapcsolásához nyomja meg röviden a FUN gombot. Ugyanezt kell tennie a kikapcsoláshoz. Indításkor a vibrátor automatikusan bekapcsol a 2. számú programon. Nyomja meg röviden a MÍNUSZ gombot, hogy visszatérjen az előző programhoz. A PLUSZ gomb rövid megnyomásával az utolsó programra kattint. Ha ismét megnyomja a PLUSZ gombot a 10. programhoz, visszatér az ötödik vibrációs programhoz.

Szeretjük, hogy a LAYA II vibrátor lehetőséget kínál kedvenc programjának a memóriában való tárolására is. Ennek köszönhetően a legkedveltebb program azonnal elindul a segédprogram bekapcsolása után. Egy program mentéséhez egyszerűen kattintson rá, és tartsa lenyomva a FUN gombot két másodpercig. Amint a PLUSZ és MÍNUSZ gomb villog, és a vibrátor kétszer rezeg, elmentette a programot. Ha valaha is törölni szeretné a vibrációs módot a memóriából, csak tartsa lenyomva a FUN gombot 4 másodpercig. A másik két gomb 3-szor rezeg, és egy másik programot tárolhat a memóriában.

## Vibrációs programok

A sokféle rezgéssel hosszú órákon át szórakozhat.

### Fun Factory Miss Bi kettős vibrátor

1. Klasszikus állandó alacsony intenzitású vibráció
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
4. Gyors impulzus vibráció

#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

5. A gyors impulzus rezgéseket egy hosszú rezgés váltja fel
6. Gyorsuló impulzusrezgés

## Fun Factory LAYA II masszázsvibrátor

1. Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású
2. Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás
3. Klasszikus rezgések – közepes intenzitású
4. Klasszikus rezgések – nagy intenzitású
5. Impulzusprogram – mint egy szinuszhullám – fel, le
6. Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le
7. Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok gyorsabb sorozatban
8. Impulzusprogram – lassú szinuszos az intenzív rezgésektől a gyengébbek felé
9. Impulzusprogram – rövidebb impulzusok és lágyabb páncélok rendszeres váltakozása
10. Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – mint egy pattogó labda, amely földet ér

## Vízállóság

Mindhárom játék vízálló. Így fűszerezze meg az esti fürdőzést egy csepp izgalommal.

## Design és alak

Vénusz golyók Smartballs Teneo Duo klasszikus, anatómiailag jól kidolgozott, két golyóból álló formában, tökéletesen tart a kézben. Ezért könnyen behelyezhető, és nem nyomja sehova, ha viseli. Összességében a golyók kissé futurisztikusnak tűnnek, így soha nem mennek ki a divatból.

A LAYA II masszázsvibrátor anatómiailag ívelt formájával kicsit olyan, mint egy csónak. Lekerekített formái jól tartanak a kézben, és összességében a játék modernnek tűnik.

A Miss Bi vibrátor tökéletesen illeszkedik a kézbe a fogantyúban lévő praktikus huroknak köszönhetően. Formája kicsit olyan, mint az emberi ujjak, készen áll a G-pont és a csikló egyidejű stimulálására. Összességében a játék lenyűgöz minket luxus és időtlen dizájnival.

## Anyag

Mindkét vibrátor bársonyosan puha szilikonból készült. Lenyűgöző hipoallergén és nem porózus tulajdonságaival. A Vénusz golyók tömör elasztomból készülnek, amely vékony szilikon anyaggal van bevonva.

## Szín

A játékos rózsaszín és elegáns lila színben pompázó izgalmas kütyük felkeltik a figyelmet és felpörgetik a fantáziát. Új élményekre és felejthetetlen élményekre vágysz.

## Méretek

Utazás közben különösen értékelni fogja a segédeszközök kompakt méreteit.

### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

## Fun Factory Smartballs Teneo Duo Venus Balls

- A labda hossza: 18,8 cm
- Hossza zsinór nélkül: 10 cm
- A kisebb golyó átmérője: 3 cm
- A nagyobb golyó átmérője: 3,5 cm
- A golyók közötti kapcsolat: 0,5 cm
- Súly: 74 g

## Fun Factory Miss Bi kettős vibrátor

- Teljes hossza: 18 cm
- Használható hossz: 8 cm
- Legszélesebb átmérője: 4,2 cm
- Legkeskenyebb átmérő: 2,4 cm
- Kiemelkedés hossza: 5 cm
- A kiemelkedés átmérője: 3 cm
- Súly: 210 g

## Fun Factory LAYA II masszázsvibrátor

- Teljes hossza: 10,5 cm
- Középső rész átmérője: 4,1 cm
- Súly: 98 g

---

### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy  
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.