

Vibrátor Vibra Antenna 36 cm

Karbantartás

Használat után **törölje le egy nedves ruhával**, vagy óvatosan mossa le a végdarabot, hogy a víz ne érintkezzen az elemtartó fedelével. Ezután hagyja megszáradni. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) remek segítőtárs az összes lehetséges baktérium és fujtabl eltávolításában.

Vízállóság

Mivel a Vibra Antenna nem vízálló, **ne használja zuhany alatt** vagy **follyó vízben**.

Design és alak

Ergonómikus forma, amely még **kevésbé hozzáférhető helyeket** is stimulál. A hajlított vég nagyon jól teljesíti a célját, főleg G pont stimulációra.

Anyag

Közönséges **kemény műanyag**, a szár részben rugalmas (lásd a videót). **Összességében:** semmi sok, műanyag cső benyomása.

Méretek

- Hossz vezérlés: 35,5 cm
- Hossza vezérlés nélkül: 20,7 cm
- Felső átmérő: 2,3 cm
- A középső rész átmérője: 1,2 cm
- Alsó átmérő: 1,2 cm



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.