

Vibrátor klitoriszra Funny Pink!

Töltés

Egy **AA ceruzaelemmel működik**

Fordítsa el az alsó fedelet úgy, hogy a nyíl **nyitott** helyzetbe mutasson, majd csak húzza meg. Helyezze be az akkumulátort a + jellel lefelé, és zárja le a fedelet. A nyilat **bekapcsolt** helyzetbe fordítjuk, és a vibráció bekapcsol. Kikapcsolt állapotban kikapcsolt állapotban kell lennie .



Vízállóság

Alul a vibrátortól elválasztó rezgésszabályozó **gumigyűrűvel rendelkezik** , ezért vízállónak kell lennie. A gyártó szerint csak folyó vízben (zuhanyzás, használat utáni mosás stb.). Egyenesen egy bögre vízbe toltuk két percre. Sajnos víz volt bent. Nem sok, de akkor is. Tehát **jobb, ha nem mosakod a zuhany** alatt, csak rövid ideig áztassa a mosakodást. Vízzel való érintkezés után jobb, ha kinyitja a vibrátort, és szükség esetén hagyja megszáradni.

Méretek

- Hossz vezérlés: 9,7 cm
- Hossza vezérlés nélkül: 6,2 cm
- Felső átmérő: 2 cm
- Középső rész átmérője: 2,3 cm
- Alsó átmérő: 2 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.