

## Rotációs vibrátor csiklókarral Pasadena Player

### Karbantartás

A vibrátort használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja dobozban vagy vászonzsákban.

### Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

### Vezérlés

- A felső gombot hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a feloldáshoz vagy a zároláshoz.
- A vibrátor be- vagy kikapcsolásához nyomja meg röviden a felső gombot.
- Nyomja meg röviden a középső gombot a forgatási programok váltásához.
- Tartsa lenyomva a középső gombot a forgatási funkció leállításához.
- Nyomja meg röviden az alsó gombot a vibrációs programok váltásához.
- Tartsa lenyomva az alsó gombot a vibrációs funkció leállításához.



### Vibrációs programok

- 3 forgó + 10 vibrációs

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- Szilikon
- Műanyag

### Szín

- Rózsaszín

### Méretek

- A hüvelyi rész méretei: 12,7 x 3,7 cm
- A dudor méretei: 6,3 cm x 2,5 cm

### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- A vibrátor teljes hossza: 21,5 cm

---

**Eladó:**

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
*bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt*

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?  
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy  
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.