

Minivibrátor csiklóra Black Rose (7 cm) + ajándék Plüss bilincs

Karbantartás

A vibrátort használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja dobozban vagy vászonzsákban.



Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a powerbankhoz a mágneses USB-kábelen keresztül vagy az adapteren keresztül egy konnektorhoz.

Vezérlés

- A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a közepén lévő ponttal ellátott vezérlógombot 3 másodpercig. A vezérlógomb nyomva tartásával egyidejűleg nyomja meg a nyíl gombot a szerkenyű utazási zárjának aktiválásához vagy deaktiválásához.
- A vezérlógomb rövid megnyomásával megváltoztathatja a rezgési programokat.
- A vezérlógomb hosszú lenyomása a nyíllal az elektrostimulációs módok aktiválásához. Ezeket ezután a PLUS vagy MINUS gombokkal lehet megváltoztatni.

Vibrációs programok

- 8 rezgési program
- 5 elektrostimulációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag és szilikon

Szín

- Fekete

Méretek

- Méretek: 7 x 7 cm
- Súly: 150 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.