

## Minivibrátor csiklóra Rose Heart (7 cm)

### Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textil tasakban tárolandó.

### Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a powerbankhoz a mágneses USB-kábellel vagy az adapteren keresztül az elektromos aljzathoz.



### Vezérlés

- A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a vezérlőgombot 3 másodpercig. Ha egyidejűleg megnyomja a PLUSZ vagy MÍNUSZ gombot, miközben lenyomva tartja a vezérlőgombot, aktiválja és deaktiválja a készülék utazási zárját.
- A PLUSZ vagy MÍNUSZ vezérlőgomb rövid megnyomásával módosíthatja a rezgési programokat.

### Vibrációs programok

- 8 vibrációs program 5 intenzitásban

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- ABS műanyag és szilikon

### Szín

- Rózsaszín és fehér

### Méretek

- Méretek: 7 x 7 cm
- Súly: 150 g

#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.