

Fun Factory Stronic G handsfree pulzátor (20,7 cm)

Karbantartás

A bal hátsó karbantartást meg tudod oldani. A Stronic G felülete sima, gyűrődések nélkül, ezért csak alaposan öblítse le meleg vízzel. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) végül biztosítja a teljes tisztaságot. A Silicone Fun Factory kissé poros, ezért a legjobb a játékot dobozban vagy zacskóban, száraz helyen tárolni.

Töltés

A Fun Factory Stronic G töltése USB-kábellel történik. A **Click and Charge** rendszert használja. Az egyik végén egy klasszikus USB-csatlakozó található, amelyet a mobiltelefonokhoz való tápegységhez vagy töltőadapterhez csatlakoztathat. A másik végén egy mágneses töltőállomás található, amelyet a fogantyú alsó részén található két fém, mágneses elemhez rögzít.

Javasoljuk, hogy az első használat előtt **teljesen tölts fel a pulzátort**. A töltés a gyártó szerint 6-8 órát vesz igénybe. 6 órát vett igénybe a töltés. A játék ezután körülbelül 45 percig működik teljes sebességgel. A töltés maximum 16 órát vesz igénybe.

Tesztünk során rájöttünk, hogy a leggyorsabb programon valóban 45 percig működik a pulzátor, és klasszikusan adapteren keresztül teljes 8 órára töltöttük.

A töltés állapotát a világító és villogó jelzőfények alapján állapíthatja meg. Ha a - lámpa villog, az akkumulátor töltöttségi szintje 0-33%, ha a + jelzőfény villog és a mínusz jelzőfény világít, az akkumulátor töltöttségi szintje 33-66%. Ha mindkét LED világít és a FUN villog, az állapot 66-100%. Amint semmi nem villog és nem világít, a Stronic G teljesen üzemkész.

Vezérlés

A kezelőszervek elsőre kicsit bonyolultabbnak tűnnek, de csak egy pillanat, és megkapja, amire szüksége van.

Először fel kell **oldania a játékot**. Ehhez tartsa lenyomva a + és a FUN gombot. Csak körülbelül 5 másodperc, és a Stronic G feloldódik. Nyomja meg és tartsa lenyomva röviden a FUN gombot a pulzátor bekapcsolásához. A negyedik Perfect Start program automatikusan elindul. A - gombbal az első három vibrációs programra kattint. Használja a + gombot az előre kattintáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a FUN gombot a pulzátor kikapcsolásához. A gombok ismételt zárolásához tartsa lenyomva a - és a FUN gombot. A záráshoz hasonlóan körülbelül 5 másodperc is elegendő. A rövid rezgésből tudni fogod, hogy sikeres voltál.

Megtalálta **kedvenc programját**, és azt akarta, hogy a bekapcsolás után azonnal elinduljon? Tartsa lenyomva a FUN gombot hosszabb ideig, amint kétszer röviden rezeg, elmentette.



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Vibrációs programok

Szeretjük, hogy 10 program közül választhatunk. Gyors és lassú programok váltják egymást, így mindenki kitalálhatja a sajátját.

- **1. Dirty Dancing** – lassú szívverés
- **2. Vágta** – gyorsabb szívverés
- **3. Rattle** – a leggyorsabb szívverés
- **4. Tökéletes indítás** – stabil, szabályos impulzusok
- **5. Samba** – a leglassabb hullámos impulzusok
- **6. Rattle** – hullámos impulzusok gyorsabban
- **7. Rapid** – a leggyorsabb hullámos impulzusok
- **8. Roller Ball** – zuhanó, csöpögő labda. Eleinte gyors, aztán lelassul
- **9. Bécsi keringő** – növekvő impulzusok
- **10. Rumba** – Lassú és gyors impulzusok váltakozása

Vízállóság

Élvezze a szórakozást és az izgalmat a fürdőben vagy a zuhany alatt. Vidd magaddal a Stronic G-t és élvezd együtt a romantikát. Vagy egyenesen háromban. A Stronic G vízálló! Sikerült a 20 perces víz alatti tesztünkön. A víz nem jutott sehova, és a Stronic G tovább lüktetett.

Design és alak

A vibrátor fejét egy ívelt kiemelkedés alkotja, aminek az a feladata, hogy intenzíven irritálja a G-pontot. Az egész test sima, így az érzékenyebb hölgyek is értékelni fogják, akik nem szeretik a fogazott játékokat. Egy idő után kicsit keményebb lesz a kezében, de kihangosítóval ez nem számít.

Anyag

A Fun Factory kiváló minőségű 100%-os szilikont használ, amelyről első érintésre felismeri, hogy ez a játékuk. Nem teljesen sima, úgy érzed, hogy kicsit dörzsölődik, ha keresztbe teszed, de olyan puha!

Szín

Válasszon két színváltozat közül.

- **Vitamin:** Ha színben fejeznék ki az energiabeáramlást, akkor ez minden bizonnyal ez az élénk neonrózsaszín lenne.
- **Szeder:** Kifinomult, elegáns, lila szín. Lédús, mint a lédús szeder árnyalata.

Méretek

Ez az elrontott pulzátor pontosan elfér a kezében. Használható hossza egy átlagos péniszre emlékeztet, így kezdőknek is megfelelő.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Teljes hossza: 20,7 cm
- Használható hossz: 14 cm
- Átmérő a test legszélesebb részén: 3,2 cm
- G-pont kiemelkedés átmérője: 3,8 cm
- Fogantyú átmérője: 2,9 cm
- Súly: 318 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.