

Fun Factory Stronic Surf handsfree pulzátor (20,3 cm)

Karbantartás

Nem fog elkésni a karbantartással. Minden esemény előtt és után öblítse le a pulzátort meleg víz alatt egy csepp szappannal. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) pöttyösre húzza a tisztítást. A pulzátor lehetőleg sötét és száraz helyen legyen, lehetőleg más játékoktól elkülönítve. Előfordulhat, hogy az anyagok negatívan reagáltak egymásra, és a játékok megsérültek.

Töltés

Szeretjük a Fun Factory **Click and Charge töltőrendszerét**. Különösen nagyra értékeljük, hogy ha elveszíti a kábelt, egyszerűen vásárolhat újat.

Csatlakoztassa a mágneses csatlakozót a pulzátor fogantyújának alján található két fémdugóhoz, **a másik végét** pedig egy mobiltelefonhoz való USB-adapterhez vagy egy utazáshoz kiválóan alkalmas power bankhoz.

Hagyja a játékot teljesen feltölteni az első használat előtt. Az első alkalommal körülbelül 6 órát kell várnia, de ehhez **45 perc** lesz a pulzusa a legerősebb izmódhoz. A gyártó azt állítja, hogy a töltés maximum 16 órát vesz igénybe, teszteltük, hogy a klasszikus Fun Factory Stronic Surf **körülbelül 8 órán keresztül** volt töltve az adapterben, ezért javasoljuk az adapteren keresztüli töltést. De még számítógépen sem töltött minket 16 órán keresztül.

Ha a - jelzőfény villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor **0-33%-ra** van feltöltve, ha a - lámpa kigyullad és a + gomb villogni kezd, az akkumulátor állapota **33-66%**, amikor a FUN gomb villog és a maradék gomb világít Fun Factory Stronic Surf terhelik **66-99%**, és ha minden tele van, és meggyújtotta a Fun Factory Stronic Surf **100% -ra** feltöltve.

Vezérlés

A vezérlés egyszerű, csak először tanulmányoznia kell. Az útmutatóban szépen, képekkel illusztrálva.

A játék zárva lesz. A **feloldáshoz** nyomja meg egyszerre a FUN és a + gombot. Tartsa lenyomva körülbelül öt másodpercig, és amint a vibrátor sípol, a játék **készen áll a használatra**. **Kapcsolja be a** Fun Factory Stronic Surf a FUN gomb lenyomva tartásával, a negyedik program automatikusan elindul. **A programok váltása** egyszerű és intuitív. A + gombbal **előre**, a - gombbal **pedig visszafelé lépkedhet**.

Ha van egy **kedvenc programja**, és azt szeretné, hogy a bekapcsolás után azonnal elkezdjen lüktetni, **mentse el**. Tartsa lenyomva a FUN gombot, és amikor rövid sípszót hall, a program elmentődik. És ami még rosszabb, a pulzátor is **kikapcsol**. Tartsa lenyomva a FUN gombot röviden, és kész, Fun Factory Stronic Surf alszik.

Szeretjük, hogy a Fun Factory Stronic Surf **zárható**. Utazáshoz remek funkció. Nyomja meg egyszerre a FUN és -

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.



gombot, ugyanaz a hang hallható, mint a feloldáskor. És kész. Mehetsz!

Vibrációs programok

Az egyéni pulzációs ritmusok nagyon jól keveredtek a Fun Factoryban. 10 program közül nem csak a gyengéd meglepetések szerelmesei, hanem az igényes sárkányok is válogatnak.

- **1. Dirty Dancing** - lassú szívverés
- **2. Vágta** - gyorsabb szívverés
- **3. Rattle** - a leggyorsabb szívverés
- **4. Tökéletes indítás** - stabil, szabályos impulzusok
- **5. Samba** - a lelassabb hullámos impulzusok
- **6. Rattle** - hullámos impulzusok gyorsabban
- **7. Rapid** - a leggyorsabb hullámos impulzusok
- **8. Roller Ball** - zuhanó, csöpögő labda. Eleinte gyors, aztán lelassul
- **9. Bécsi keringő** - növekvő impulzusok
- **10. Rumba** - Lassú és gyors impulzusok váltakozása

Vízállóság

A Fun Factory Stronic Surf nem csak név szerint vízelem. Nagyon szereti a vizet. Vízálló, így nem kerül bele víz. Tegyen egy vad kört vele a fürdőkádban, sokáig emlékezni fog rá. A 20 perces vízzárósági tesztünkön végig kibírta a víz alatti lüktetést, és amikor kihúztuk, akkor folytatódott. Szóval átment a vizsgán.

Design és alak

Kialakítása a tenger finom hullámzására emlékeztet bennünket. Négy bevágás van a testén. Minden egyes behelyezéskor megmasszírozzák a hüvely falát és örömet okoznak. A Fun Factory Stronic Surf csak enyhén ívelt hegye van, de ez is elég ahhoz, hogy irritálja a G-pontot. A mélymasszázs és a G-stimuláció kombinációja biztosítja a fényűző orgazmust. Jól tart a kézben, és bár kicsit nehezebb, de vibrátorként is szolgál.

Anyag

A Fun Factory kiváló minőségű, 100%-ban orvosi szilikont használ játékaikhoz. Kicsit tapintásra dörzsölődik, de síkosító géllal történő kenés után egy puha kenőcs, ami olyan puha és kellemes.

Szín

A vibrátort kétféle színben kaphatja meg.

- A varázslatos **kék** szín az óceánt idézi. Merüljön el elméje mélyére, és fedezze fel az eddig soha nem ismert örömöket.
- A vibrátor **fekete** árnyalata egyszerre tűnik dominánsnak és elegánsnak. A nőket szenvedélyes éjszakákra fogja felcsigázni, ahol többször is az orgazmusos csúcspontig jutnak.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Méreték

Véleményünk szerint a Fun Factory Stronic Surf ideális méretű. Egy átlagos férfi péniszre hasonlít, ennek köszönhetően jól illeszkedik és egyben kitölti a hüvelyt.

- Teljes hossza: 20,3 cm
- Használható hossz: 14,2 cm
- A hegy átmérője: 3,2 cm
- Átmérő a test legszélesebb részén: 4,7 cm
- Fogantyú átmérője: 3,1 cm
- Súly: 321 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.