

Fun Factory LAYA III masszázsvibrátor

Karbantartás

A Fun Factory LAYA III masszázsvibrátor vízálló. Ezért javasoljuk, hogy minden használat előtt és után alaposan szappanozza be, és öblítse le folyó víz alatt. **Segédeszközök fertőtlenítése** hatékonyan küzd minden olyan mikroszkopikus szennyeződés ellen, amelyet első pillantásra észre sem venne. Csak permetezze a játékra, hagyja hatni egy percre, majd öblítse le. Ezután törölközővel szárítsa meg a vibrátort, tárolja textilzacskóban vagy eredeti dobozban. Az összes szexjátékot a többi játéktól elkülönítve tárolja. Ezzel megakadályozza, hogy a segédeszközök különböző anyagai egymásra reagáljanak és károsodjanak.



Töltés

A gyártó körülbelül 1/2-ig feltöltve küldi a játékot, de az élettartam és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az első használat előtt teljesen fel kell töltenie. Az első töltés előtt először fel kell oldania a masszázsvibrátort. Ezt a FUN és a PLUS gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával teheti meg. A játék rövid rezgéssel jelzi, hogy feloldották. A töltéshez egyszerűen csatlakoztassa a mágneses USB-kábelt a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül a konnektorhoz, a másik végét pedig csatlakoztassa a dekoratív vezérlőpanel végén lévő két fém ponthoz.

A vezérlőgombok alatti lámpák a feltöltött akkumulátor kapacitásáról tájékoztatnak töltés közben. Ha a MÍNUSZ gomb villog, a készülék körülbelül 33%-ra van feltöltve. A PLUSZ gomb kb.66%-os töltöttséget jelez, a FUN gomb pedig villog, ha 67-99% tartományban tölti az akkumulátort. A teljes töltés pillanatában az összes lámpa kialszik. A töltés körülbelül 6,5 órát vesz igénybe, utána a játék akár 3 órán keresztül is rezeghet egyszerre.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet három gombbal. A masszázsvibrátor utazási zárral zárva érkezik haza. A feloldáshoz elegendő a FUN és a PLUS gombot egyszerre lenyomni körülbelül 2 másodpercig. A készülék rövid ideig rezeg, és feloldódik. Nyomja meg hosszan a FUN és MÍNUS gombot az újrazáráshoz.

A vibrátor be- vagy kikapcsolásához nyomja meg röviden és határozottan a FUN gombot. Bekapcsolás után a vezérlőpult alatti összes LED világít, és a játék rezegni kezd. Nyomja meg röviden a PLUSZ gombot, hogy a következő vibrációs programra váltson. Nyomja meg röviden a MÍNUSZ gombot, hogy visszatérjen az előzőhöz.

Ezenkívül a 7-től 10-ig terjedő vibrációs programok esetén növelheti vagy csökkentheti az impulzus üzemmódok intenzitását a PLUSZ vagy MÍNUSZ gomb nyomva tartásával.

Vibrációs programok

10 vibrációs program özőne kísér majd el az orgazmus felé vezető úton.

1. Klasszikus rezgések - legalacsonyabb intenzitás
2. Klasszikus rezgések - alacsony intenzitású

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

3. Klasszikus rezgések - közepes intenzitású
4. Klasszikus rezgések - nagyobb intenzitás
5. Klasszikus rezgések - nagy intenzitású
6. Klasszikus rezgések - a legmagasabb intenzitás
7. Rövid, gyors impulzusú rezgés
8. Impulzusok felgyorsítása és lerövidítése - mint egy pattogó labda, amely a földet éri
9. Lassan váltakozó rövid és hosszú pulzus kombináció
10. Rövid, fokozatosan gyorsuló és lassító impulzusok

Vízállóság

A Fun Factory LAYA III vibrátor vízálló, ezért használat után egyszerűen öblítse le folyó víz alatt. De ne vidd bele egy vízzel teli fürdőbe. A vezérlőgombok alatt víz folyik.

Design és alak

A fogazott felületű, csónak formájú, kis masszázsvibrátor pontosan kézben van, és gyönyörűen illeszkedik egy nő ölébe. Kompakt méreteinek köszönhetően mindig magánál tarthatja pénztárcájában vagy hátizsákjában. A pasztell lila és zöld színekben a játék elegánsnak és frissnek tűnik. Összességében a vibrátor luxusnak tűnik, és ajándéknak is megfelelő.

Anyag

A bársonyosan sima és puha szilikon anyagba már az első simogatás után beleszeretsz. Könnyen tisztítható, mert nem porózus, és hipoallergén tulajdonságokkal is rendelkezik. Ezért az orvosi vagy kozmetikai célú tartozékok gyakran szilikonból készülnek.

Szín

A vibrátort a két szín egyikében vásárolhatja meg:

- Levendulára emlékeztető **Pasztelllila**. Vele ezért gondolatban a távoli Provence-ba repül, ahol minden álma valóra válik.
- **A mentolzöld** szín a természetben végzett szexuális kísérletekre készíti.

Méretek

A Fun Factory LAYA III masszázsvibrátor kis méretű. Ezért vigye magával utazásra.

- Teljes hossza: 10,5 cm
- Maximális szélesség: 4 cm
- Minimális szélesség: 3 cm
- Súly: 98 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.