

Fun Factory MEA nyomáskereső (6,9 cm) + ajándék MiniWand

Karbantartás

A vízálló készüléket akár bekötött szemmel is tisztíthatja. Minden játék előtt és után szappanozza be a játékot, és öblítse le folyó víz alatt. Ezután törülközővel szárítsa meg, vagy hagyja megszáradni a friss levegőn. Ne használjon keféket vagy más éles tárgyat a szájrész tisztításához, mert ez károsíthatja az érzékeny belső membránt. Óvatosan törölje le a szennyeződést a fúvókáról egy puha ruhával. Karbantartás közben mindig kapcsolja ki a szerszámot. Ne nedvesítse meg a töltőtokot, mert a víz befolyik az USB-kábel töltőcsatlakozójába. Ezenkívül soha ne tegye a nyomáskeresőt a töltőtokba nedvesen, mert a mágneses pontok a nedvesség hatására korrodálódhatnak. A legjobb szolgáltatást fogja nyújtani a játék karbantartása során [Segédeszközök fertőtlenítése](#). Csak permetezze a nyomókészülékre, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Végül tárolja vissza a száraz játékot a töltőtokban vagy szövettáskában, hogy ne érjen hozzá a gyűjteményében lévő többi modellhez. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.



Töltés

A készüléket a gyártó részben feltöltötte, de javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsen fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A nyomókészüléket a töltőtok és a mellékelt USB kábel segítségével töltheti. Először helyezze a játékot a töltőtokba, és finoman nyomja meg a játék alsó vezérlőelemét, hogy a küttyű mágneses fémpontjai pontosan illeszkedjenek a tokban lévővel. Ezután csatlakoztassa a töltőtokot az USB-kábellel. A töltő aljzat a ház hátulján, a rugalmas csatlakozás helyén található. Végül csatlakoztassa a másik végét a szélesebb lapos csatlakozóval a mobiltelefon-adapterhez vagy a tápegységhez. Töltés közben a ház elején lévő dióda villog. Ha a LED gyorsan villog, a játék 33%-ra van feltöltve. Ha lassabban villog, azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 66%. A teljesen feltöltött készüléket arról ismerheti fel, hogy a dióda folyamatosan világít. A teljes töltési folyamat körülbelül 4 órát vesz igénybe, majd a modell körülbelül 90-120 percig készenléti állapotban marad. Soha ne **tegye** a készüléket a töltőtokba, ha még **nedves**.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja, hogyan kell irányítani a játékot. A küttyű bekapcsolásához először **oldja ki az utazási zárat**. Ehhez tartsa a piros vezérlőgombot a PLUS (+) gombbal együtt 4 másodpercig lenyomva. A segédeszköz kétszer csipogni fog, és a PLUS (+) és a "POWER" gombok felváltva villogni fognak. A játék bekapcsolásához tartsa lenyomva a fő vezérlőgombot kb. 2 másodpercig. A játék ismét csipog, és elindul a harmadik stimulációs program. Ezután a PLUS (+) és MINUS (-) gombok rövid megnyomásával válthat a különböző üzemmódok között. A MINUS (-) gomb megnyomásával csökkentheti a nyomáshullámok intenzitását, a PLUS (+) gomb megnyomásával növelheti azokat, és kattintson át a 6., 7. és 8. véletlenszerű üzemmódra. Az egyes nyomáshullám-intenzitások váltásakor egy, a véletlenszerű programok kiválasztásakor pedig két hangjelzés hallható. A **játék kikapcsolásához** nyomja meg röviden a fő vezérlőgombot.

Boost funkció - a nyolc program mindegyikénél tartsa lenyomva a PLUS (+) gombot a legmagasabb nyomáshullám-intenzitás aktiválásához.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Cool Down funkció - minden stimulációs mód esetében a MINUS (-) gomb hosszan tartó lenyomásával a készülék egy alacsony, lassú pulzálásba lép, amely még az első mód nyomáshullámainál is gyengédebb.

A játék**memória**funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy megjegyezze kedvenc programját, amely automatikusan elindul, amikor legközelebb bekapcsolja a játékot. A kiválasztott program **memória**funkciójának **aktiválásához** nyomja meg hosszan a piros vezérlőgombot, amíg a játék **kétszer csipog**. A **memória**funkció **visszaállításához** tartsa lenyomva a piros gombot, amíg a játék **ötször csipog**.

Vízállóság

A nyomószerszám vízálló felülettel rendelkezik, így a karbantartás során folyó víz alatt leöblítheti.

Design és alak

A nyomószerszám kialakítása egy kis madarat idéz, és kisebb méreteinek köszönhetően férfiak és nők tenyerébe is elfér. A szögletes töltőtök is kényelmesen kezelhető, ami diszkrét, és kicsit a púderdobozra emlékeztet. A csuklós tok felső oldalát bordás hornyok díszítik, amelyek megkönnyítik a nyitást. A játék a legapróbb részletekig kidolgozott, éppen ezért fényűzőnek és modernnek tűnik. Születésnapra vagy egy nő életének más fontos eseményére ajándéknak is alkalmas.

Anyag

A nyomószerszám és tartozékai gyártása során a gyártó kizárólag a legjobb minőségű anyagokat használta fel. A bársonyosan puha hipoallergén szilikon hozzájárul a női testrészekhez, mint az ujjak finom hasához. Az erős és strapabíró ABS műanyagból készült emelt gombokkal ellátott kezelőpanel kisebb horzsolásoknak is ellenáll, így a szerszám megfelelő kezelés mellett sokáig újszerű állapotban lesz. A töltőtök 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült, ami környezetbarát. A fonott USB-kábel hosszabb élettartamával tűnik ki, hasonlóan a valódi bőrből készült dizájnurokhoz, amellyel az összehajtott kábelt rögzítheti.

Szín

A Fun Factory MEA nyomószerszámot két színváltozatban kínáljuk.

- A Powder Rose nevű púderes **rózsaszín** árnyalat nőies benyomást kelt, és a romantikus lelkű nők keresik.
- A Velvet Green névre keresztelt **sötétzöld** változat teszi teljessé a gyönyörök kollekcióját azoknak a hölgyeknek, akik előnyben részesítik a tompa, elegáns színű kütyüket.

Méretek

A nyomószerszám kompakt méretekkkel rendelkezik, így kényelmesen elfér a tenyerében. Utazási méretének köszönhetően az újratölthető tok a legkisebb kézipoggyászban is elrejtethető.

- Teljes hossza: 6,9 cm
- Fogantyú szélessége: 6,7 cm
- Fúvóka átmérője: 1,4 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- A töltőtok méretei: 9,5 x 10 cm
- Szerszám súlya: 107 g
- Súly töltőtokkal együtt: 257 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, Csehország

Cg: 28642317, Asz: CZ28642317

bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.