

Tenga Vacuum Gyro Roller rotációs maszturbátor (20 cm)

Karbantartás

A maszturbátor karbantartását a bal hátuljával tudod megoldani. A készülék automata része csak a maszturbációs hüvely rögzítéseként szolgál, amellyel elindíthatja a szívó- és forgatási funkciókat. A játék tehát elegendő a tisztításhoz Tenga Vacuum Gyro Roller csak törölje le egy nedves ruhával, mivel nem vízálló, és nem szabad víz alatt öblíteni. Tisztítás után tárolja a száraz maszturbátort az eredeti dobozában, és tárolja a többi tartozéktól elkülönítve. A különböző anyagok gyakran reagálnak egymásra és károsítják egymást.

Ne tegye ki a szerszámot 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Kárt tenne magának.



Töltés

A Tenga Vacuum Gyro Roller forgó maszturbátort a gyártó üres állapotban szállítja. Ezért az első használat előtt tölts fel. Nem kell más tenni, mint a csomagban található töltőkábelt a kerek csatlakozójával a maszturbátorhoz csatlakoztatni. A töltőcsatlakozó a játék hátulján található. A kábel másik végén egy töltőadapter található, amelybe a mellékelt hat kivezetés egyikét bedughatja egy elektromos aljzatba. A hegyet felülről az adapter belsejébe csúsztatva rögzítheti az adapterhez. Ha el kell távolítania vagy ki kell cserélnie a hegyeket, nyomja meg a fekete gombot a csatlakoztatott hegy alatt, és óvatosan csúsztassa ki.

Maga a maszturbátor töltése körülbelül 3 órát vesz igénybe, ezalatt a gomb feletti fehér dióda, a felfelé mutató nyíl szimbólumával lassan villog. Amint a modul feltöltődött, a lámpa kialszik.

Ha a készülék nincs használatban, javasoljuk, hogy 6 havonta tölts fel teljesen. Ez megakadályozza az akkumulátor leromlását.

Vezérlés

Kézi forgásvezérlés (MANUÁLIS ÜZEMMÓD)

A beépített giroszkópnak (giroszkóp) köszönhetően a maszturbátor forgását saját maga szabályozhatja. A kézi mód bekapcsolásához hosszan, 2 másodpercig nyomva kell tartani a két nyíllal ellátott gombot. Amint a játék be van kapcsolva, az alsó dióda fehér fénnel világít. Ezután próbálja meg dönteni a maszturbátort különböző módokon, hogy megtalálja az ideális sebességet és forgást. A gomb ismételt rövid megnyomásával rögzíti az aktuális forgási sebességet, így az a játék dőlésszögének változása ellenére a stimuláció alatt ugyanaz marad. Így megtalálhatod kedvenc ritmusodat, ami orgazmushoz vezet még pozícióváltáskor is. Ha módosítani szeretné a sebességet, csak röviden nyomja meg ismét a nyilakkal ellátott gombot a beállított sebesség feloldásához.

A készülék jobbra billentésekor a maszturbációs hüvely az óramutató járásával megegyező irányban forog. Ellenkező irányba döntve az ellenkező irányba forog. A már jobbra vagy balra dőlt maszturbátort a testtől elfordítva növeli a

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

forgási sebességet, a test felé hajolva pedig ismét csökkenti.

Az elfordulások automatikus beállítása (AUTO MODE)

Maszturbátor Tenga Vacuum Gyro Roller 4 előre beállított automatikus forgatási programot kínál, amelyeket az AUTO gomb körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolhat be. A gomb ismételt rövid megnyomásával az összes program között váltogat. Minden üzemmódot az alsó lámpa eltérő színe jelez. Az első program zölden, a második kéken, a harmadik lilán, a negyedik pedig rózsaszínen világít. Kapcsolja ki az automatikus pörgetés funkciót ugyanúgy, ahogyan bekapcsolta.

Stimuláció közben tetszés szerint válthat a kézi és az automatikus üzemmódok között a bekapcsológombok rövid megnyomásával.

Szívás beállítása

A felszívást a felfelé mutató nyíl gombjának hosszan 2 másodpercig történő lenyomásával kapcsolhatja be. Ismételt rövid megnyomással összesen 6 szívási módot választhat. Mindegyikben más-más színű LED világít a vezérlőgomb felett. Az első program zölden világít, a második kék, a harmadik lila, a negyedik rózsaszín, az ötödik sárga és a hatodik lila-rózsaszín. Ha le szeretné kapcsolni a szívást, csak nyomja meg ismét a vezérlőgombot 2 másodpercig.

A nyíl vezérlőgomb alatt található egy R betűs gomb, amely a kis nyilak körének közepén található. Ez a gomb a negatív nyomás feloldására szolgál a maszturbációs hüvely belsejében. Megnyomásával csökkenti a szívási intenzitást.

A maszturbátor tetején található még egy piros gomb, amely a negatív nyomás vészhelyzeti kioldására szolgál a maszturbációs hüvely belsejében. Ezt a gombot csak akkor használja, ha a kütyü játék közben lemerül.

Hogyan helyezzük be a maszturbációs hüvelyt (CUP) az automata részbe

Az eldobható maszturbáló hüvely felhelyezése előtt távolítsa el róla a felső piros fóliát és az AIR HOLE matricát, amelyet a maszturbátor másik oldalán találhat. Ezután helyezze be a maszturbációs hüvelyt (amelyet a gyártó CUP-nak nevez) az automata tartóba Tenga Vacuum Gyro Roller és tolja be ameddig csak lehet. Ne feledje, hogy az eldobható hüvelyt úgy kell behelyezni, hogy a Rolling Tenga logó mindig az automata tartó belsejében legyen.

Az eldobható maszturbátor játék utáni eltávolításához először nyomja meg az OFF gombot, majd nyomja meg az R gombot, majd óvatosan vegye le a hüvelyt.

Forgó maszturbátor Tenga Vacuum Gyro Roller csak kompatibilis maszturbációs ujjakkal kombinálható. Bármilyen más maszturbációs hüvely használata károsíthatja a terméket.

A maszturbátor beépített vészleállító programmal rendelkezik.

Abban az esetben, ha a motor hirtelen feszültségnek van kitéve, például amikor forgás közben a CSÉSZÉT erőteljesen mélyebbre nyomják a termékbe, vagy ha a haj vagy a ruha beleakad a CUP-ba, a termék áramellátása automatikusan leáll. (A LED gyorsan pirosan villog). A termék újraindításához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a bekapcsológombot.

Forgás közben ne fogja meg közvetlenül a CUP-ot, és ne kényszerítse az ellenkező irányba. Ez túlzottan megterhelné a motort, és károsíthatja azt.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Szívó programok

Automata maszturbátor Tenga Vacuum Gyro Roller összesen 6 szívóprogrammal rontja el a péniszt.

1. Állandó legkisebb intenzitású szívás
2. Közepes intenzitású egyenletes szívás
3. Hosszú impulzusszívás
4. Közepesen hosszú impulzusszívás
5. Rövid impulzusszívás
6. Rövid és gyors impulzusszívás

Vízállóság

A maszturbátor nem vízálló. Ezért használat után ne öblítse le vízszugárral, és ne vigye magával a fürdőbe. Víz szivároghat a maszturbátor belsejében, és károsítaná a motort.

Design és alak

A fekete színben és négy gombos maszturbátor kissé hangszóróra hasonlít. Ezért nem feltűnő kialakítása nem vonzza magára a figyelmet. A középső rész enyhe szűkítésének köszönhetően a készülék jól tart a kézben és könnyen irányítható.

Anyag

Az erős és strapabíró ABS műanyagból készült automata maszturbátor sima tapintású, de nem csúszik ki a kezéből. Az eldobható maszturbációs hüvely, amelyet a csomagolásban talál, puha és kellemes TPE anyagból készült.

Szín

Az elegáns fekete szín nem feltűnő, és gyönyörűen passzol az összes eldobható maszturbátorhoz, amelyet az automatikus adapteren kívül megvásárolhat.

Méretek

Kompakt méretének köszönhetően a forgó adapter illeszkedik Tenga Vacuum Gyro Roller szék a kézben.

- Teljes hossza: 20 cm
- Használható maszturbátor hossza: 14,5 cm
- Műanyag csomagolás külső átmérője: 9,6 cm
- Súly: 762 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.