

Felfújható vibrátor Blow Harder (16,5 cm)

Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textil tasakban tárolandó.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a tápegységhez az USB-kábellel vagy az adapteren keresztül a konnektorhoz.
- A távirányító 1 db CR2023 típusú elemmel működik

Vezérlés

- A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az alsó vezérlőgombot körülbelül 3 másodpercig.
- Az alsó vezérlőgomb rövid megnyomásával módosíthatja a rezgési programokat.
- Nyomja meg a felső gombot a léggömb felfújásához.
- Nyomja meg az alsó gombot a léggömb felfújásához.
- A távirányítón 2 gomb található. Nyomja meg a felső gombot a ballon felfújásához, nyomja meg az alsó gombot a vibrációs program megváltoztatásához.
- A léggömb felfújásához kattintson gyorsan duplán a felső gombra.



Vibrációs programok

- 10 vibrációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon

Szín

- Fekete

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Méreték

- Méreték: 16,5 x 3,5 cm