

Vibrátor Corn Cob (19,5 cm)

Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textilzacskóban tárolandó.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a powerbankhoz az USB-kábellel vagy az adapteren keresztül a konnektorhoz.



Vezérlés

- Nyomja meg hosszan a kukoricaszáron lévő vezérlógombot a be- vagy kikapcsolásához.
- A vezérlógomb rövid megnyomásával programokat válthat.

Vibrációs programok

- 10 vibrációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon

Szín

- Sárga

Méretek

- Hossza: 19,5 cm
- Átmérő: 2,5-3,5 cm
- Súly: 274 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.