

Zenés vibrátor OhMiBod 3.OH Panty Vibe (7,7 cm)

Karbantartás

Öblítse le a játékot meleg víz alatt egy csepp szappannal, és hagyja megszáradni. Próbálja meg lerövidíteni a víz alatti tartózkodást a szükséges minimumra, hogy ne sértse meg a vibrátort. Utolsó pontként fog szolgálni [Segédeszközök fertőtlenítése](#), amellyel biztos lehet benne, hogy a játék 100%-ban tiszta és készen áll a következő partira. Tárolja az OhMiBod-ot szatén zacskóban, ott lesz a legjobb.



Töltés

Az OhMiBod és a vezérlő is újratölthető. Így pénzt takarít meg új akkumulátorok vásárlásakor, és kíméli a környezetet is. Kicsit sajnáljuk, hogy csak egy kábelt tartalmaz a csomag, így külön kell tölteni mindkét dolgot.

Javasoljuk, hogy az első használat előtt mindig töltsse fel, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy a készülék a gyártótól teljesen fel van töltve. Így garantálja a játék hosszabb élettartamát és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását.

Tervezi a klub látogatását? Inkább töltsse fel az OhMiBod-ot előző este, a vezérlőt pedig nappal. A legjobb esetben nem fog ki a játék. A villogó jelzőfényről tudja, hogy mikor töltődik. Amint a fény felvillan, az OhMiBod készen áll egy vad utazásra.

Mindkét alkatrész körülbelül másfél órát vesz igénybe, amit a gyártó és az elefántcsapatban is igazoltunk. A vibrátor körülbelül egy órán keresztül rezeg. Körülbelül 35 perc elteltével a teljesítmény gyengülni kezd, de nem drasztikusan, harmadával. Ha nem egy darabban használod, akkor esélyed sincs észrevenni. Tapasztalatból a folyamatos töltést javasoljuk, hogy a játék mindig teljes mezőnyben készen álljon a következő útra.

Vezérlés

Az irányítás egyszerű, és egyszer-kétszer elsajátíthatja. Nyomja meg három másodpercig a bekapcsológombot mind a vezérlőn, mind az OhMiBodon. Most a játék készen áll a kísérletezésre. Magával az OhMiBoddal nem fog semmit csinálni. Tedd a bugyidba és élvezd.

A kikapcsoló gombon kívül még hármat találunk a vezérlőn. A nyíl gomb megnyomásával szabályozza a rezgést. Az OhMiBod addig rezeg, amíg az ujját a gombon tartja. Látni fogja, hogy partnere el lesz ragadtatva ettől a tulajdonságtól, mert teljes mértékben kontrollálni fogja a rezgéseket.

Egy másik gomb a vibrációs programok. A gomb megnyomása után az első program aktiválódik. Ugyanazzal a gombbal átkattinthat mind az 5 előre beállított programon.

Az utolsó hangképes gomb pedig aktiválja a mikrofont és a zene ütemére "játszik" a vibrátor. Ezzel a gombbal

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Állíthatja be a mikrofon érzékenységét. Attól függően, hogy a kapcsoló lámpája hogyan világít, meghatározhatja a mikrofon érzékenységét. Amikor a legkevésbé világít, a mikrofon nem olyan érzékeny, ha sokat világít, a mikrofon még a finomabb hangingerekre is reagál. Ha a vibrátort és a vezérlőt is ki szeretné kapcsolni, tartsa lenyomva ismét három másodpercig a bekapcsológombot.

A távirányító által kiváltott rezgés és a zenei üzemmód közötti különbség csak a rezgés frekvenciájában van. Az intenzitás ugyanaz, de a távirányítóval jobban tudod irányítani a rezgéseket. A zenénél nem tudhatod, mi és mikor jön, és az adott dal decibeleire kell hagyatkozni.

Vibrációs programok

A klasszikus 5 vibrációs program mellett az OhMiBod reagál a zenére és az ütemre rezeg. Táncolj egy romantikus táncot az OhMiBoddal, vagy alakítsd igazi fémgolyóvá... Vagy add át a kontrollert a partnerednek, és hagyd, hogy a rajta lévő nyíllal ellátott gomb megnyomásával meghatározza a rezgések hosszát. Egy rövid rezgés vagy egy hosszú, elnyújtott rezgés fog zavarni?

1. Klasszikus hangulatok
2. Impulzusprogram - lassabb impulzusok
3. Impulzusprogram - gyorsabb impulzusok
4. Impulzusprogram vibrációval - tíz impulzus és egy hosszú vibráció
5. Impulzusprogram - gyors és rövid impulzusok, akár a földet érő labda

Vízállóság

Jobb, ha nem viszed magaddal OhMiBod-ot a vízi parkba. A gyártó azt állítja, hogy a játék vízálló, de csak egy gyors víz alatti öblítéshez. Ezért nem mertünk vízi körútra indulni...

Design és alak

Az OhMiBod gyönyörű kis csónak formájú, ami **a bugyiba úszik**, és nem fog tudni róla, amíg nem kapcsolja be a vibrációt. Úgy tervezték, hogy stimulálja a csiklót és a hüvely területét. A távirányító elfér a kezében. Az egész készlet **luxus benyomást kelt**.

Anyag

Az OhMiBod felső részét **szilikonréteg** borítja. Ha végighúzza az ujját a vibrátoron, olyan érzése van, mintha **bársonyot érintene**. Az alsó rész és a távirányító tömör ABS műanyagból készült. **A sima anyag** nem akad be a bugyiba. Könnyedén ki-be csúsztathatod a fekete csipkebugyiba. A mellékelt **szatén táskában** tárolhatja őket.

Szín

A rózsaszín **vidám**, a fekete az éjszaka színe. Ez a kapcsolat egy izgalommal teli vad bulihoz könyörög, amitől hajnalig lesz kedved hazamenni...

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Méreték

Pont megfelelő a bugyihoz. Az OhMiBod kompakt méretei kellemessé és kényelmessé teszik viselését. A bugyi UNI méretű, így nem illik minden testtípushoz. Az a nő érzi magát a legjobban, aki általában S-M-es ruhát visel.

- Az OhMiBod teljes hossza: 7,7 cm
- A nyúlvány szélessége a csiklón vízszintesen és függőlegesen: 2 cm és 2,6 cm
- Hát szélessége: 3,5 cm
- Vezérlő hossza: 6 cm
- Vibrátor súlya: 31 g
- Vezérlő súlya: 17 g
- A bugyi csípőjének kerülete: 68-95 cm
- Bugyi magassága: 22,5 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.