

B-Vibe Rimming rotációs análdugó (15 cm)

Karbantartás

A tű vízálló felülettel rendelkezik, így villámgyorsan karbantarthatja. Csak öblítse le folyó víz alatt egy csepp szappannal, és szárítsa meg puha törülközővel. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) befejezi a teljes karbantartási folyamatot. Száradás után helyezze vissza a tűt a tokba. Ne hagyja lazán csomagolás nélkül más játékok között. Anyagaik reagálhatnak egymásra és megsérülhetnek.

Töltés

A tű körülbelül félig feltöltve érkezett a gyártótól, de javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsen fel teljesen a játékot. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Mivel a töltő USB-csatlakozóval rendelkezik, a tűt a mobiltelefon-adapteren keresztül töltheti vagy egy power bank.



Helyezze a mágneses töltőt tetszőleges irányban a tű lábának alsó oldalán lévő két fémpontra. A vezérlőgomb villogni kezd. Teljesen feltöltött állapotban folyamatosan világít. A gyártó 2 órás töltési időt közöl, 1,5 óra elég volt a teljes feltöltéshez. Gyorsan villogó fény jelzi az akkumulátor lemerülését. Teljesen feltöltve a tű körülbelül 1,5-2 órán át bírja a rezgést és a forgást (a rezgés és a forgás típusától függően).

A távirányítóba már gyárilag be van helyezve egy CR2032 3V elem. Az akkumulátor alatt egy műanyag fedelet talál, amelyet el kell távolítani a vezérlő működéséhez. Használat után helyezze vissza a fedelet, hogy a távirányító eleme ne merüljön le spontán használaton kívül.

Vezérlés

A csapot a bal hátuljával vezérelheti. A segédprogramon található gombbal vagy a joystickkal vezérelheti. A játék bekapcsolásához röviden nyomja meg a láb alján található vezérlőgombot. A gomb kéken kezd villogni. A rezgés váltásához nyomja meg ismét röviden a gombot. A tuskó az 1-es programszámmal rezegni kezd, és ezzel egyidejűleg a legalacsonyabb sebességgel forog. A gombostű kikapcsolásához tartsa lenyomva a vezérlőgombot.

Távirányító

Röviden nyomja meg a tűn lévő gombot, majd a távirányító fehér gombját. Megkezdődik az első vibrációs és forgási szakasz.

A vibrációs szimbólummal ellátott felső gomb rövid megnyomásával az egyes programok válthatók (alap rezgés + impulzus programok). A + (plusz) és - (mínusz) gombok rövid megnyomásával további 5 intenzitási szintet állíthat be minden programban. Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a vibrációs szimbólummal ellátott gombot a funkció teljes kikapcsolásához.

Amikor a csap be van kapcsolva, a golyók a legkisebb sebességgel forognak. Nyomja meg röviden a + (plusz) és -

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

(mínusz) gombokat a forgási sebesség váltásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a forgatás szimbólummal ellátott alsó gombot a golyók forgásának teljes kikapcsolásához. Ezután kapcsolja be ugyanazt a gombot röviden megnyomva.

Utazási zár funkció

A gombok rögzítéséhez és feloldásához utazás közben tartsa lenyomva egyszerre a + (plusz) és - (mínusz) gombot 3 másodpercig.

Vibrációs programok

Válasszon az 5 vibrációs és impulzusprogram kombinációjából.

1. Klasszikus vibráció
2. Hosszabb impulzusok lassabb sorozatban
3. Gyorsabb impulzusok rövidebb sorozatban
4. Lépcsős impulzusok
5. Hullámos impulzusok

Vízállóság

A gyártó azt állítja, hogy a tű vízálló. Ez azt jelenti, hogy teljesen leöblítheti folyó víz alatt. De a vízi játékokhoz hozza magaddal vízálló segédeszközöket.

Design és alak

A csap alakja egy rakétára emlékeztet. Sima formája és széles talpa van, amely felett öt sor kis masszázsgolyót találsz. Első ránézésre robusztusabb benyomást kelt a játék, de tartóssága ellenére jól tartja a kézben. Értékelni fogja a nagy hatótávolságú távirányítót, ha önkielégítéssel és féllal játszik.

Anyag

A puha szilikon allergének és ftalátok nélkül nem irritálja a bőrt. A nem porózus sima felületnek köszönhetően a tű úgy csúszik az análisba, mintha vaj lenne. A szilikon gombokkal ellátott vezérlés tömör ABS műanyagból készült.

Szín

A fehér és a türkizkék kombinációja frissnek tűnik, és pozitív energiával tölt fel még esős napokon is.

Méretek

A B-Vibe Rimming anális csatlakozó a közepes méretű készülékek közé tartozik, ezért a haladóbb elemzőknek érdemes használniuk. Minden táskába kényelmesen elrejthet egy kis elegáns tokot.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Csap méretei

- Teljes hossza: 15 cm
- Használható hossz: 12 cm
- Minimális átmérő: 2,5 cm
- Maximális átmérő: 4,2 cm
- Lábhossz: 8 cm
- Láb szélessége: 4,1 cm
- Súly: 196 g

Vezérlő

- Vezető hossza: 7,7 cm
- Vezető szélessége: 4,2 cm
- Súly: 34 g

A tok méretei

- Tok szélessége: 13 cm
- Tok hossza: 19,5 cm
- Súly: 98 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.