

Europe Magic Wand masszázsfej kábellel (34 cm)

Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Mosás előtt húzza ki a játékokat a konnektorból. Tárolja dobozban vagy textilzacskóban.

Töltés

- A masszázsfejet használat közben elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni.

Vezérlés

- Nyomja meg a POWER gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
- Nyomja meg a PLUSZ gombot a rezgések intenzitásának növeléséhez.
- A MÍNUSZ gombbal csökkentheti a rezgés intenzitását.

Vibrációs programok

- 6 vibrációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag és szilikon

Szín

- Fehér kék

Méretek

- Hossza: 34 cm
- Kábel hossza: 2,5 m
- Fej átmérője: 6 cm
- Súly: 793 g



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.