

## Mint Bunny csiklóvibrátor

### Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textílizacskóban tárolandó.

### Töltés

- A vibrátort USB-kábellel csatlakoztathatja a tápegységhez, vagy adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz.

### Vezérlés

- A vibrátor vezérlése egyetlen háttérvilágítású gombbal történik. Tartsa lenyomva a gombot a modul be- vagy kikapcsolásához. Ezután rövid megnyomásokkal válthat vibrációs programokat.

### Vibrációs programok

- 10 vibrációs program

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- Szilikon

### Szín

- Menta



### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.