

Masszírozó minivibrátor Itsy Bitsy

Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textilzacskóban tárolandó.

Töltés

- A vibrátort USB-kábellel csatlakoztathatja a tápegységhez, vagy adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz.

Vibrációs programok

- A vibrátor vezérlése egyetlen háttérvilágítású gombbal történik. Tartsa lenyomva a gombot a modul be- és kikapcsolásához. Ezután rövid megnyomásokkal válthat vibrációs programokat.

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon, ABS műanyag

Szín

- Rózsaszín

Méretek

- Teljes hossza: 8,8 cm
- Maximális fejtátmérő: 4 cm
- Fogantyú hossza: 3,46 cm
- Maximális fogantyú átmérő: 1,57 cm



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.