

Bugyivibrátor Sugar Pop Chantilly távirányítóval

Karbantartás

A vibrátort használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja dobozban vagy vászonzsákban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.
- A távirányító egy kerek CR2032 elemmel működik, amelyet a csomag tartalmaz.



Vezérlés

- A vibrátor be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a vibrátor vezérlőgombját.
- A gomb ismételt rövid megnyomásával a vibrációs programok rövid időre átkapcsolhatók.
- Ha a játék be van kapcsolva, a vezérlőn lévő PLUS vagy MINUS gombok rövid megnyomásával változtathatja a rezgési programokat.
- A vibráció leállításához a távirányítóval nyomja meg a középső ON/OFF gombot.

Vibrációs programok

- 10 rezgési program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag és szilikon

Szín

- Rózsaszín

Méretek

- 8,4 x 2,8 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.