

Automatikus fel-le mozgó maszturbátor D Rush

Karbantartás

A vízálló kivitelnek köszönhetően a maszturbátort előbb mossa le, minthogy azt mondhatná, hogy elefánt. Ne áztassa be a műanyag fóliát. Ha szükséges, csak törölje át egy nedves ruhával. Húzza ki a belső átlátszó maszturbáló hüvelyt a játékból, és minden használat előtt és után alaposan szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt. **Segédeszközök fertőtlenítése** hatékonyan küzd a mikroszkopikus szennyeződések ellen, amelyeket első pillantásra talán észre sem vesz. Csak fújja rá a játékra, hagyja rajta egy percig, majd öblítse le. Ezután hagyja megszáradni a maszturbációs hüvelyt, vagy szárítsa meg egy puha törölközővel, és tegye vissza a műanyag hüvelybe. Végül tárolja a játékot az eredeti dobozában. Az összes erotikus segédeszközt külön tárolja, hogy különböző anyagaik ne lépjenek reakcióba és ne károsítsák egymást.



Töltés

A maszturbátor gyári töltése kb. 1/2-ről indul. Ezért javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsen fel teljesen, hogy meghosszabbítsa az élettartamot és az akkumulátor élettartamát. Helyezze be az USB-C csatlakozót a kiálló fogantyú hátulján található töltőnyílásba. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a powerbankhoz vagy a hálózati adapteren keresztül egy konnektorhoz. A töltés során, amely körülbelül 3,5 órát vesz igénybe, az ON/OFF gomb alatti piros lámpa villog. Ha teljesen feltöltődött, a piros LED kialszik, és a többi gomb alatt lévő fehér fények kigyulladnak. A feltöltés **után** a játék körülbelül 1,5 órán át képes egyfolytában működni.

Vezérlés

Az egyszerű vezérlés gyorsan megtanulható. A maszturbátor be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot körülbelül 2 másodpercig. A vezérlőgombok alatt lévő összes LED világítani fog, és a kijelzőn a 7-es és 9-es számok világítanak.

Röviden nyomja meg a villogó nyilakkal ellátott gombot a verés elindításához vagy kapcsolásához. A rezgés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg röviden a szintén villogó hullámgombot. A kijelzőn ekkor az aktuális rezgés- vagy verésprogram száma jelenik meg.

Az önkielégítő mindkét funkcióját használhatja egyszerre vagy külön-külön. Az egyik funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva annak vezérlőgombját kb. 2 másodpercig, amíg az ingerlés le nem áll, és a megfelelő vezérlőgomb alatti LED ki nem alszik. Ha mindkét funkciót így kapcsolja ki, a maszturbátor elalszik, de továbbra is bekapcsolva marad. Ezt a kijelzőről fogja tudni, amely nullákat fog mutatni. A játék teljes kikapcsolásához nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot.

Vibrációs programok

Összesen 9 vibrációs program kíséri a férfiakat a csúcsra vezető úton.

1. Klasszikus alacsony intenzitású, egyenletes vibráció
2. Klasszikus közepes intenzitású, egyenletes vibráció
3. Klasszikus magas intenzitású, egyenletes vibráció
4. Klasszikus magas intenzitású, egyenletes vibráció . Lassú impulzusvibráció rövid impulzusokkal

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

5. Lassú impulzusvibráció hosszú impulzusokkal
6. Lassú tempó három rövid impulzus és egy hosszú impulzus váltakozásával
7. Gyorsabb tempó három rövid impulzus és egy hosszú impulzus váltakozásával
8. Hosszú és rövid impulzusok váltakozása
9. Lassú impulzusok váltakozása a legrövidebbtől a leghosszabbig.

Programok/intenzitási szintek

A D Rush automata maszturbátor 9 program ritmusára pörög.

1. Lassú pörgés
2. Közepesen gyors pörgés
3. Közepesen gyors pörgés . Leggyorsabb forgás
4. Szüneteltetési forgás
5. Szünet hét lökés után
6. Váltakozó lassú és gyors lökések
7. Lassú szakaszos csettintés váltakozik gyors csettintéssel
8. Egy csapás után szünet, majd öt csapás következik
9. Hét csattanás után szünet következik, amelyet három csattanás követ.

Vízállóság

A maszturbátor vízálló. Maszturbálás vagy partnerével való játék után mossa le a játékot folyó víz alatt. Ne vigye azonban az eszközt a zuhany alá vagy a kádba. A víz károsíthatja a játék belsejében lévő motort.

Design és alak

A maszturbátor nem tűnik feltűnőnek, és egy kicsit egy robotra emlékeztet. Csuklós karjai karokat idéznek. De egyébként a játék modernnek tűnik és fényűző kialakítású. A játék hátulján lévő faragott fogantyúnak köszönhetően a játék könnyen kézben tartható a karok kihúzása nélkül is. Az alsó és a felső kupakot is lecsavarva egy átlátszó, puha tapintású maszturbációs hüvelyt láthat. A játék átlátszó és megfordítható. Ezért is soroljuk a multifunkcionális játékhöz.

Anyag

A sima és tartós ABS műanyagból készült szürke csomagolás egy kellemesen rugalmas TPE anyagból készült puha maszturbációs hüvelyt rejt.

Szín

Az antracitszürke metálfényű szín elegáns és fényűző.

Méretek

A maszturbátor meglehetősen robusztus, de a fogantyúnak köszönhetően jól érzi magát a kézben.

- A maszturbátor teljes magassága: 16 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- A maszturbátor fejének szélessége: 13,4 cm
- Maszturbátor hüvely hossza: 12,5 cm
- Maszturbáló hüvely átmérője nyugalmi állapotban: 3 cm
- A nyitott fogantyú hossza: 7,7 cm
- Súly: 915 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, Csehország

Cg: 28642317, Asz: CZ28642317

bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.