

Szilikon vibrátor Flute (18 cm)

Karbantartás

Minden használat előtt és után öblítse le a vibrátort folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy vászonzacskóban.

Töltés

- Csatlakoztassa az eszközt mágneses USB-kábelen keresztül a powerbankhoz vagy adapterrel egy konnektorhoz.

Vezérlés

- A vibrátor bekapcsolásához nyomja meg hosszabb ideig a gombot (a gomb LED-je világít), ugyanígy a készülék kikapcsolásához.
- A gomb rövid megnyomásával a rezgésprogramok váltakoznak.

Vibrációs programok

- 10 rezgési program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon

Szín

- Red

Méretek

- Teljes hossz: 18 cm
- Használható hossz: 13 cm
- Max. átmérő: 3,5 cm
- Súly: 136 g



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.