

## Lady Wand masszázsfej (24 cm)

### Karbantartás

A masszázsfejet minden használat előtt és után öblítse le folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban.

### Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

### Vezérlés

- A masszázsfej be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az ON/OFF szimbólummal ellátott alsó gombot kb. 3 másodpercig.
- A középső gomb rövid megnyomásával növelheti a rezgés intenzitását.
- Nyomja meg röviden a felső gombot a rezgésprogram megváltoztatásához.

### Vibrációs programok

- 10 rezgési program 4 intenzitásban

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- ABS műanyag
- Szilikon

### Szín

- Rózsaszín metál

### Méretek

- Teljes hossz: 23,7 cm
- Fej átmérője: 4,7 cm
- Nyél átmérő: 3,6 cm
- Súly: 270 g



### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy  
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.