

Pantie Party bugyis vibrátor távirányítóval (9 cm) + ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló vibrátort egyszer-kétszer kimoshatja. Minden használat előtt és után szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) megtisztítja a készüléket minden szennyeződéstől, beleértve a mikroszkopikus szennyeződések is, amelyeket első pillantásra nem venne észre. Csak permetezze a felületre, hagyja hatni egy percre, majd öblítse le. Tisztításkor javasoljuk a vibrációs test kihúzását és a szerszám belső részének kimosását, áttörését is. Végül óvatosan szárítsa meg az egész vibrátort egy törülközővel, és rejtse el egy textilzacskóba vagy eredeti dobozba. Tárolja az összes szexjátékot külön az élvezeti fiókjában. Ez megakadályozza, hogy a különböző anyagok egymásra reagáljanak és károsodjanak.



Töltés

A készülék gyárilag körülbelül 1/3-ig feltöltve érkezik hozzád. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt teljesen töltsd fel az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel mágneses végét a fekete vezérlőpanel két ezüst pontjához, a másik végét pedig a hálózati adapteren keresztül csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A szilikon részről eltávolíthatja a küttyü vezérlőpultját vagy fekete vibrációs testét, és diszkréten töltheti bárhol és bárki előtt. A vibráló test kissé úgy néz ki, mint egy okosóra, így senki sem fog gyanakodni semmire.

A bugyi vibrátor feltöltése körülbelül 1 óra 10 percet vesz igénybe, ezalatt a vezérlőgomb alatti kék dióda villog. A teljes töltés pillanatában a lámpa kialszik. Egyetlen mozdulattal a játék akár 50 percig is rezeghet, a választott vibrációs intenzitástól függően.

A távirányító a CR 2032 gombelemnek köszönhetően működik. A gyártó közvetlenül a távirányítóba küld egy már behelyezett és kislülés ellen védett biztonsági fóliát. A második darabot a dobozban találja. Az első használat előtt el kell távolítania a védőfóliát a vezérlőről. Ezt úgy teheti meg, hogy a vezérlő hátuljára erősített hüvelykujjával távolítsa el a fedelet a gyártó által a borítón feltüntetett nyílal ellentétes irányban erős húzással. A fólia eltávolítása vagy az akkumulátor cseréje után tegye vissza a kupakot.

Vezérlés

Az egygombos vezérlés gyerekjáték. A vibrátor bekapcsolásához nyomja meg a fekete gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig. Amint kigyullad az alatta lévő kék dióda, a készülék úgymond ébren van és használatra kész. A rezgési programokat a vezérlőgomb ismételt rövid megnyomásával módosíthatja. Ha az összes programot végigkattintja, a küttyü a kikapcsolás után abbahagyja a rezgést. Ezért nyomja meg újra a gombot, és a vibrátor visszatér az első rezgésmódba. A játék kikapcsolásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot 3 másodpercig. A kék fény kialszik, így biztos lehet benne, hogy a modul kikapcsolt.

Bugyi vibrátor Pantie Party távirányítóval is vezérelheti. Csak távolítsa el az átlátszó műanyag lapot az akkumulátor nyílásából, amely megakadályozza a lemerülést. Kicsit nagyobb erőt kell kifejtenie, mint amire számítana, hogy

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

eltávolítsa az elemtartó fedelét. Miután eltávolította a védőfóliát, pattintsa vissza a fedelet, kapcsolja be a vibrátort és a távirányítót is. Ezt úgy teheti meg, hogy a bekapcsológombot 3 másodpercig lenyomva tartja, amíg a kezelőpanel közepén lévő kék dióda villogni nem kezd. Ezután elég röviden megnyomni a felső gombot hullámmintával, és tetszés szerint módosítani a vibrátorban lévő rezgési programokat. A vezérlő ugyanúgy kikapcsol, mint ahogyan be volt kapcsolva, a kikapcsolást pedig onnan lehet tudni, hogy a küttyü abbahagyja a rezgést. De a vibrátor továbbra is készenléti üzemmódban marad, készen áll a kézi vezérlésre.

A távirányító hatótávolsága 10 méter, és a tesztelés során azt találtuk, hogy ez a távolság zárt ajtón keresztül 5 méterre csökken.

Vibrációs programok

Összesen 9 vibrációs program perfundálja a csiklót és hozza viharos orgazmushoz.

1. Alacsony intenzitású klasszikus vibráció
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgés
3. Klasszikus nagy intenzitású vibráció
4. Közepesen gyors impulzus vibráció rövid impulzusokkal
5. Változó rezgések impulzussorozata növekvő és csökkenő intenzitással
6. Hosszú impulzusok lassú sorozata növekvő intenzitással
7. A rezgés lassan növekvő intenzitását két rövid és gyors impulzus váltja fel
8. Lassú impulzus vibráció hosszú impulzusokkal
9. Két rövid és gyors impulzus helyett egy hosszabb

Vízállóság

Bugyi vibrátor Pantie Party a mágneses töltésnek köszönhetően vízálló. Hölgyeim, ragadjanak egy vibrátort a fürdőruhájuk alá, és menjetek úszni vagy pihenni a kádban.

Design és alak

Bugyi vibrátor Pantie Party kicsit rájára emlékeztet. Kis méretének és anatómiailag jól formázott testének köszönhetően illeszkedik a bugyiba és tökéletesen felfekszik a csiklóra. Az ovális vezérlőt játékosan a tenyerébe rejtheti, és könnyen kezelhető. Összességében a játék modernnek és elegánsnak tűnik. Megvalósítása új erotikus kalandokat követel.

Anyag

A szerszám vibrációs magja erős és tartós ABS műanyagból készült, amely intenzíven továbbítja a vibrációt a vibrátor puha szilikon szárnyaira. A szilikon tapintásra olyan puha, mint a bársony, és könnyen tisztítható nem porózus felületének és hipoallergén tulajdonságainak köszönhetően.

Szín

A modern sötétzöld-kék szín páros játékra hív, ami a szenvedély olthatatlan lángját lobbantja fel kapcsolatában.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Méretek

Kis méreteinek köszönhetően a vibrátor szépen belecsúszik a bugyiba és akár szex közben is használható. Amikor egy testbe egyesülsz a partnereddel, nem lesz akadálya.

Vibrátor:

- Teljes hossza: 9 cm
- Maximális szélesség: 4,9 cm
- Vastagság: 2,6 cm
- Súly: 46 g

Távirányító:

- Méretek: 7 cm x 3,5 cm
- Súly (akkumulátorral): 19 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.