

## Pulzáló és vibrációs csiklóstimulátor Rhytm Rider (9 cm)

### Karbantartás

Minden használat előtt és után mossa le az erotikus segédeszközt szappannal, és öblítse le folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban.



### Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

### Vezérlés

- A vibrátor bekapcsolásához tartsa hosszan (kb. 2 másodpercig) lenyomva az első, ON/OFF szimbólummal ellátott gombot. Nyomja meg ismét röviden a gombot az indításhoz, majd a rezgésprogram megváltoztatásához.
- A második vezérlőgomb a pulzációs módokat kapcsolja be vagy ki.

### Vibrációs programok

- 10 rezgési program
- 10 pulzációs program

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- Szilikon + ABS

### Szín

- Világos rózsaszín

### Méretek

- Teljes hossza: 9 cm
- Maximális szélesség: 8,5 cm
- Súly: 105 g

#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.