

Mighty Grinder dörzsölő távirányítóval

Karbantartás

Minden használat előtt és után mossa le az erotikus segédeszközt szappannal, és öblítse le folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

Vezérlés

- Tartsa lenyomva a vezérlőgombot hosszú ideig (kb. 2 másodpercig) a rezgőkazetta be- vagy kikapcsolásához.
- A gomb ismételt rövid megnyomásával a rezgésprogramok váltásához.
- A vezérlőgomb rövid megnyomása a vezérlőn a rezgés megváltoztatásával vagy leállításával.

Vibrációs programok

- 3 klasszikus rezgésszint
- 7 rezgési program

Vízállóság

- Vízálló (kivéve a műbőr öveket)

Anyag

- Szilikon

Szín

- Színes

Méretek

- Csík hossza: 80 cm
- Daráló grinder: 12 cm
- Daráló grinder: 8,5 cm



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.