

MiniWand Silicone Power masszázsfej (13,5 cm)

Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textil tasakban tárolandó.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a powerbankhoz az USB-kábellel vagy az adapteren keresztül a konnektorhoz.

Vezérlés

- A vibrátor be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a vezérlőgombot körülbelül 2 másodpercig.
- Ugyanazon gomb rövid megnyomása megváltoztatja a rezgési programokat.
- Az utolsó vibrációs program után nyomja meg ismét röviden, hogy visszakattintson az első üzemmódba.

Vibrációs programok

- 7 vibrációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon

Szín

- Piros

Méretek

- Hossza: 13,5 cm
- Átmérő: 2,5 cm



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.