

Bugyivibrátor Essentials távirányítóval

Karbantartás

A vibrátort használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja dobozban vagy vászonzsákban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.
- A távirányító egy kerek CR2032 elemmel működik, amelyet a csomag tartalmaz.

Vezérlés

- Nyomja meg hosszan a vibrátor vezérlőgombját a készülék be- és kikapcsolásához.
- Ugyanezen gomb rövid megnyomásával a rezgésprogramok váltásához.
- A vezérlőgomb rövid megnyomásával a vezérlőn lévő vezérlőgombon a vibrációs módokat külön-külön a hüvelyben vagy a csiklóra váltja.



Vibrációs programok

- 10 rezgési program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag és szilikon

Szín

- Violet

Méretek

- 8 x 3,5 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.