

## Masszázsfej Wellness Eternal távirányítóval (36,8 cm)

### Karbantartás

A vibrátort minden használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja eredeti csomagolásban vagy vászonzsákban.

### Töltés

- Mind a masszázsfej, mind a vezérlő külön USB-kábeleken keresztül töltődik, amelyek egy adapteren keresztül csatlakoznak a konnektorhoz.

### Vezérlés

- A fej készenléti üzemmódba helyezéséhez tartsa lenyomva hosszabb ideig a középső gombot a kerék szimbólummal. A rezgés elindításához nyomja meg röviden a plusz vagy a mínusz gombot.
- A rezgés az 1. rezgési programmal indul, amely a legalacsonyabb rezgésszinten rezeg. A plusz gombbal intenzitási szinteket adhat hozzá. A legmagasabb, 5. intenzitási szintnél a vibrátor átvált a következő rezgési programokra.
- A mínusz gomb megnyomásával visszatérhet az előző rezgési módra.
- Ha a készüléket a távirányítóval szeretné vezérelni, először kapcsolja be a masszázsfejet. A vezérlő ugyanazzal a működési elvvel rendelkezik, mint a fej.
- A kerék szimbólummal ellátott középső gomb hosszabb megnyomása kikapcsolja a vibrátort.
- A középső gomb rövid megnyomásával kapcsolja ki a vezérlőt.



### Vibrációs programok

- 5 rezgési program
- Az 1. rezgésprogram további 5 intenzitással fokozható

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- Szilikon + ABS műanyag

#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

## Szín

- Lila, arany részletekkel

## Méretek

- Teljes hossz: 36,8 cm
- Szélesség: 3,8 cm