Fun Factory Have It All – 3 eszközből álló készlet

Karbantartás

Néhány perc alatt készen áll a vízálló segédeszközök karbantartására. Minden használat után szappanozza be és alaposan öblítse le a játékot langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre feszesíti a tisztítást. Ezután csak törölközővel szárítsa meg az edényeket, és tárolja őket szárazon egy dobozban vagy textilzacskóban. A külön tárolásnak köszönhetően megakadályozza, hogy a különböző segédanyagok egymásra reagáljanak és megsérüljenek.

Töltés

Fun Factory Manta páros vibrátor

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a vibrátort a maximumra, hogy meghosszabbítsa élettartamát. Mielőtt azonban csatlakoztatná a töltőkábelhez, fel kell oldania. Ezért tartsa lenyomva a FUN és a PLUS gombot kb. 0,5 másodpercig, és várja meg, amíg a vibrátor rezegni kezd. Csak annyit kell tennie, hogy a FUN és a MÍNUS gombot ugyanannyi ideig lenyomva zárja le.

Ezután egyszerűen csatlakoztassa a töltőkábel mágneses végét a fogantyú alján található két ezüst ponthoz, a másik végét pedig csatlakoztassa a tápegységhez vagy adapteren keresztül egy elektromos aljzathoz.

Az első töltés a legtovább, körülbelül 8 órát vesz igénybe. Azonban minden további töltés kevesebb időt vesz igénybe, ezalatt a vibrátor körülbelül 1 óra alatt megrezeg.

A töltés állapotát és előrehaladását a vezérlőgombok alatti villogó lámpák segítségével láthatja. Amikor az akkumulátor 33%-ra van feltöltve, a MÍNUSZ gomb jelzőfénye villog. Ezután ez a gomb világít, és a PLUSZ gomb villogni kezd, amíg a vibrátor 66%-ig fel nem töltődik. Teljesen feltöltve minden lámpa kialszik.

Fun Factory NOS vibrációs szerelőgyűrű

A gyártó félig feltöltött vibrációs gyűrűt küld. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. Az első töltés előtt fel kell oldania a játék zárolását. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőpultot körülbelül 4 másodpercig. A gyűrű ezután kétszer rezeg, felgyullad a fehér LED, és felold. Az első töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe, de minden további töltés csak 1 órát vesz igénybe, ezután a játék körülbelül 45 percig bírja a rezgést a legerősebb rezgési intenzitás mellett. A fehér jelzőfény lassan villog töltés közben. Abban a pillanatban, amikor a LED kialszik, a gyűrű feltöltődik, és készen áll a kalandra veled.

Vezérlés

Fun Factory Manta páros vibrátor

A Manta vibrátort akár vakon is irányíthatod. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a FUN gombot kb. 0,5 másodpercig. A játék a harmadik vibrációs programon rezeg. A MÍNUSZ gombbal visszatérhet az előző két programhoz, míg a PLUSZ gombbal néhány programmal tovább léphet. Mindössze annyit kell tennie, hogy minden alkalommal röviden megnyomja ezt a két gombot. Amikor eléri az utolsó, 12. programot, és megnyomja a PLUSZ gombot, visszatér a 6. programhoz. A segédprogram kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg röviden a FUN gombot.

Szeretjük, ha elmenthetjük kedvenc programunkat. Kattintson a kedvenc módra, és tartsa lenyomva a FUN gombot 2 másodpercig. Ha a PLUSZ és MÍNUSZ gomb kétszer felvillan, a rendszer elmenti, és a következő alkalommal Manta rezeg a kedvenc programján. Ha le szeretné cserélni a tárolt programot egy másikra, akkor a FUN gomb 4 másodpercig tartó nyomva tartásával törölje azt a vibrátor memóriájából. A PLUSZ és MÍNUSZ gombok villognak, és a játék újra bekapcsol, mint a harmadik program elején.

Fun Factory NOS vibrációs szerelőgyűrű

Gyorsan megtanulja a gyűrű egyszerű kezelését. A gyártó a készüléket utazási zárral zárta, mielőtt elküldte. Csak annyit kell tennie, hogy feloldja, nyomja meg és tartsa lenyomva a fekete kezelőpanelt 4 másodpercig. Ezután a gyűrű kétszer rezeg, felgyullad a fehér LED, és felold. Ha ismét le szeretné zárni a játékot, ismételje meg ugyanezt az eljárást.

A gyűrű bekapcsolásához nyomja meg erősen a kezelőpanelt körülbelül 1 másodpercig, és a segédeszköz rezegni kezd a rezgés első szakaszában. Rezgés közben a vezérlőpult közepén lévő fehér LED világít. A szilikon gyűrű nagyon puha, ezért működés közben mindig erősen nyomja meg.

Ezután rövid megnyomásokkal módosíthatja a rezgési módokat. Ha eléri az ötödik rezgésmódot, a panel újbóli megnyomásával kikapcsolja a segédprogramot.

Ha ki szeretné kapcsolni a segédeszközt a rezgés első-negyedik szakaszában, mindössze annyit kell tennie, hogy nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelőpanelt körülbelül 1 másodpercig.

Vibrációs programok

A sokféle rezgésnek köszönhetően nagyon sokáig fog szórakozni.

Fun Factory Manta páros vibrátor

1. Klasszikus rezgések – legalacsonyabb intenzitás
2. Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású
3. Klasszikus rezgések – gyenge közepes intenzitás
4. Klasszikus rezgések – erősebb közepes intenzitás
5. Klasszikus rezgések – nagyobb intenzitás
6. Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitás
7. Impulzusprogram – mint egy szinuszhullám – fel, le
8. Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le
9. Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok gyorsabb sorozatban

10. Impulzusprogram – gyors, szabályos impulzusok
11. Impulzusprogram – lassú szinuszos az intenzív rezgésektől a gyengébbek felé
12. Impulzusprogram – az impulzusok gyorsítása és lerövidítése – mint egy pattogó labda, amely földet ér

Fun Factory NOS vibrációs szerelőgyűrű

1. Klasszikus alacsony intenzitású rezgések
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgések
3. Klasszikus, nagy intenzitású rezgések
4. A legmagasabb intenzitású klasszikus rezgések
5. Rezgések és impulzusok váltakozása 5 perces intervallumban

Vízállóság

Mindhárom segédeszköz vízálló. Így kellemesebbé teheti velük a zuhanyozást, a pezsgőfürdőben való pihenést és az esti fürdőzést a fürdőben.

Design és alak

A Bootie anális dugó ívelt formájával egy bordugóhúzóra emlékeztet. Hajlított hegye szorosan illeszkedik a prosztatához, míg a hosszúkás, horgony alakú sarok tökéletesen tart a kézben.

A Manta páros vibrátor kicsit úgy néz ki, mint egy kettős fog. Két ívelt füle intenzíven irritálja a péniszt és a csiklót. A hosszúkás formának és a fogantyúban lévő szemnek köszönhetően tökéletesen tart a kézben. Ezért a segédeszközt számos olyan helyzetben fogja használni, ahol nem zavarja Önt.

A vibráló NOS erekciós gyűrű a csiklón lévő kiemelkedéseivel vonz, amelyek nyúlfülekre emlékeztetnek. Belső átmérőjében egy anatómiai vágás található, melynek köszönhetően a gyűrű nyomáspontokat hoz létre a pénisz intenzív stimulálásához. A csikló két kiemelkedése között van egy vízcseppnek tűnő rés. Ennek a kifinomult formának köszönhetően a nők örömmel várhatják a csikló oldalirányú szorítását. Az ilyen stimuláció intenzívebb a hölgyeknél, és gyorsabb orgazmushoz vezet. Összességében a gyűrű jól tart a kézben, és nem zavarja két partnertest összekapcsolását.

Anyag

Bele fogsz szeretni a bársonyosan puha szilikonba, amiből mindhárom eszköz készült. Nagyra értékeljük hipoallergén és nem porózus tulajdonságait is, amelyek megkönnyítik a tisztítást és a karbantartást. Gyakran talál szilikon anyagokat az orvostudományban vagy a kozmetikai iparban.

Szín

Az elegáns fekete szín titokzatosan néz ki, és arra ösztönzi a vágyunkat, hogy teljesítsük titkos kívánságainkat.

Méretek

A játékok méretüknek köszönhetően jól tartanak a kézben, és nem zavarják a szexet.

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Fun Factory Manta páros vibrátor

- Teljes hossza: 18,8 cm
- A legszélesebb rész átmérője: 6,4 cm
- A vibrátor átmérője a fogantyú felett: 4,9 cm
- Súly: 230 g

Fun Factory NOS vibrációs szerelőgyűrű

- Teljes hossza: 8 cm
- A kiemelkedések hossza: 2,4 cm
- A gyűrű külső átmérője (nyugalmi állapotban): 4,2 cm
- A gyűrű belső átmérője (nyugalmi állapotban): 3,5 cm
- Súly: 35 g

Fun Factory Bootie anális csatlakozó

- Teljes hossza: 7,6 cm
- Legkisebb átmérő: 1,6 cm
- Legnagyobb átmérője: 2,7 cm
- Súly: 42 g

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.