Chic Girl szilikon vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

Tisztítsa meg egyszer vagy kétszer a vibrátort vízálló felülettel. Használat előtt és után mossa le meleg vízzel és szappannal. Ha szenved az alapos tisztaságtól, Segédeszközök fertőtlenítése bizonyítja Önnek a szükséges szolgáltatást. Tároláskor tartsa a Chic Girl vibrátort textiltáskában vagy más eszközöktől elkülönítve. Ez megakadályozza, hogy az anyagok kölcsönhatásba lépjenek és károsítsák egymást.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a vibrátort. Ezzel kíméli az akkumulátor élettartamát.

A modern **Click ‚n' Charge** technológiával mindössze annyit kell tennie, hogy a mágneses USB-töltőt a vibrátor alján található két mágnespárna mellé helyezi. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy elektromos aljzathoz az adapteren keresztül.

A vibrátor töltését a fogantyú alján világító piros lámpáról tudja megállapítani. Abban a pillanatban, amikor a lámpa zöldre vált, leválaszthatja a tápegységről. Folyamatosan töltheted a vibrátort, vagyis nem kell megvárnod, hogy teljesen lemerüljön és kikapcsoljon, például játék közben. Ha úgy érzi, hogy a teljesítménye gyengül, nyomja rá a töltőre.

Vezérlés

A vibrátort először könnyedén vezérelheti. A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik vagy a másik gombot a vibrátor alján körülbelül három másodpercig. Amikor a játék be van kapcsolva, a fogantyú alsó része világít.

A felső gomb a rezgések intenzitását szabályozza, beleértve az impulzusprogramokat a vibrátor fő részében, az alsó gomb pedig a kiemelkedésben lévőket.

A vibrátor kikapcsolásához tartsa lenyomva a két gomb egyikét hosszabb ideig, amíg a fogantyú alja ki nem alszik.

Hátránya, hogy ha vissza akarsz térni az előző programhoz, akkor át kell kattintanod mindenki máshoz, amikor újra találkozol a kedvenceddel.

Vibrációs programok

A 10 vibrációs program terhelése a csikló kiemelkedésében és a vibrátor fő részében sok munkát fog adni.

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

A vibrátor fő része: Rumble rezgések

1. Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású
2. Klasszikus rezgések – közepes intenzitású
3. Klasszikus rezgések – nagy intenzitású
4. Impulzusprogram – a leghosszabb szabályos impulzusok
5. Impulzusprogram – hosszabb, szabályos impulzusok
6. Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok
7. Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le
8. Impulzus program – erősítő szinusz
9. Impulzusprogram – négy rövidebb impulzus, amely egy hosszabbra végződik
10. Impulzusprogram – négy közepes impulzus, amely egy durvábbra végződik

Klitor kiemelkedés: Gyengédebb (Buzzy) vibráció

1. Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású
2. Klasszikus rezgések – közepes intenzitású
3. Klasszikus rezgések – nagy intenzitású
4. Impulzusprogram – a leghosszabb szabályos impulzusok
5. Impulzusprogram – hosszabb, szabályos impulzusok
6. Impulzusprogram – rövidebb szabályos impulzusok
7. Impulzus program – gyorsabb szinusz – fel, le
8. Impulzus program – erősítő szinusz
9. Impulzusprogram – négy rövidebb impulzus, amely egy hosszabbra végződik
10. Impulzusprogram – négy közepes impulzus, amely egy durvábbra végződik

Vízállóság

A vízálló kezelésnek köszönhetően a vibrátorral bármilyen vízi tevékenységgel bővítheti látókörét. Tehát hol szeretnél először átélni az orgazmust? A zuhany alatt? A fürdőben? Vagy a pezsgőfürdőben? Próbálja ki az összes lehetőséget.

Design és alak

A Chic Girl vibrátor fényűző és kifinomult benyomást kelt, formája pedig kicsit olyan, mint egy telefonkagyló.
A készüléknek szélesebb a hegye és a csiklórésze, amelyet irritáló kiemelkedések egészítenek ki. Ennek eredményeként a vibrátor jobban stimulálja a G pontot és a csiklót. Az erős fogantyú jól tart a kézben, és a paplan alatt látható a háttérvilágítású kezelőpanel.

Anyag

Bársonyos puha szilikon vibrátor szag és látható hézagok nélkül. A fogantyú alsó részét aranyozott műanyag díszíti, amely **bekapcsoláskor ragyog és színt vált** . A kellően rugalmas és egyben erős kiemelkedés serkenti a csiklót.

Szín

Két vonzó szín közül választhat. Melyik ment meg?

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Fekete: Az elbűvölő fekete dizájn felébreszti benned a legtitkosabb álmokat és vágyakat. Érzéki kényeztetésre vágysz.

Bordó: Ezt a színt a piros és a lila kombinációjával érheted el, ami azt jelenti, hogy a vibrátor ebben a színben az energikus, szenvedélyes és igényes nőknek lesz.

Méretek

Méreteinek köszönhetően a Chic Girl vibrátor az igényes kezdők számára is megfelelő.

- Teljes hossza: 18,4 cm
- Használható hossz: 10,6 cm
- Kiemelkedés hossza: 7,4 cm
- Maximális átmérő: 3,6 cm
- A kiemelkedés átmérője: 3,1 cm
- Súly: 146 g

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.