Három motoros okosvibrátor HACKBUTEER

Karbantartás

Vízálló vibrátor, így csak meleg, szappanos vízben kell kimosni. Segédeszközök fertőtlenítése alkalmas a tisztítás legvégén történő használatra. A vibrátort a többi eszköztől elkülönítve tárolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban vagy elegáns lila tasakban, amit a dobozban talál.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel az új vibrátort az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A fogantyú alján egy szinte láthatatlan kis lyukat találunk a töltő csatlakozóján, csatlakoztassuk az USB csatlakozót egy laptop, PC vagy telefontöltő adapterbe. Töltés közben a LED világít, és kialszik, ha a játék teljesen fel van töltve. 3 órát töltöttük, és kevesebb, mint 2 óráig bírta a rezgést.

Vezérlés

A **Smart Hackbuteer** bekapcsolásához nyomja le mindkét gombot kb. 3 másodpercig. A LED villogni kezd, ami elindítja az automatikus bluetooth keresést. A teljes kikapcsoláshoz, hogy a gombok egyáltalán ne működjenek és zárva legyenek, ismét hosszan lenyomva tartja mindkét gombot, ez automatikusan megszakítja a párosítást a mobiltelefonnal. Ha rövid időre ki szeretné kapcsolni, nyomja meg röviden az alsó gombot. Nyomja meg újra, hogy újra bekapcsolja. Ha be van kapcsolva, azt a villogó lámpákról lehet tudni, a vibrátor ekkor párosítva marad a telefonnal. Csak az első rezgések között lehet váltani az elsőtől a tizenkettedikig. Az alsó gomb teljesen kikapcsolja a rezgést, így a felső mindig az 1-es programszámmal kezdődik. Az alkalmazás letöltéséhez nem kell mást tenni, mint beolvasni a vibrációs dobozból a QR-kódot. Ez a link: "http://app.cst2002.com/" tölti le az alkalmazást, ha a kód nem működik az Ön számára, és itt választhat android vagy iphone számára. Kapcsold be a bluetoothot a mobilodon és a vibrátort is. Mutasson az alkalmazásra. Kattintson a jobb felső sarokban található párosítás ikonra, válassza ki az eszközt, és várjon. Egy idő után minden összeáll. Szeretjük, hogy minden BOOM kütyühöz 1 ugyanaz az alkalmazás (kivéve a HiBall labdákat).

A fő panel **a masszázs rész** alatt nyílik, 12 féle rezgéssel. A vibrációs menü alatt egy menüt találsz 4 programmal (ismétlés, orgazmus, bomba és opcionális).

Ismétlés – állítsa be, hogyan ismétlődjön meg 12 féle rezgés, akár egyszer, akár egy körben, akár véletlenszerűen.
Orgazmus - a rezgések alatt vagy közvetlenül az orgazmus előtt, csak nyomja meg, és egy nagyon-nagyon erős rezgés indul el.
Bomba - próbálja meg időzítővel vagy véletlenszerűen beállítani a vibrációt, és akkor lep meg egy közepes rezgés, amikor a legkevésbé számít rá.
Opcionális – ízlés szerint beállíthatja 2 kerékpár rezgését, hüvelykujjával rajzolhat a képernyőre, és menthet.

És még mindig nem fejezzük be a válogatást. Vannak interaktív és távoli szakaszok is.

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Interaktív – elvezeti Önt a zene vagy videó lejátszásához az eszközön, és a rezgések ütemre táncolnak.
Távoli – Ha partnere letöltött egy alkalmazást, és Ön megadta neki a titkos jelszavát, engedje meg, hogy távolról játsszon veled. A kezelőszervek első pillantásra bonyolultnak tűnhetnek, de az alkalmazás könnyen elvezeti Önt.

Vibrációs programok

1. közepes intenzitású impulzusrezgés - az alsó motor fokozatosan rezeg a kiemelkedésen lévő motorral egy időben, majd a középső és végül a felső,
2. az összes motor közepes intenzitású hosszú impulzusrezgései,
3. klasszikus, közepes intenzitású vibráció minden motorkerékpárnál,
4. fokozatosan hozzáadott motorok impulzusrezgése, az alsó vibrálni kezd, a középső hozzáadódik és végül a hosszabb felső rezgéssel,
5. növekvő intenzitású impulzusrezgések, amelyek az összes motor két rövid intenzív impulzusában csúcsosodnak ki,
6. két alsó motor és egy kiemelkedésen lévő motor klasszikus vibrációja, amely a vibrátor felső részén erős impulzusban csúcsosodik ki,
7. az alsó motor gyors fokozatos bekapcsolása, amihez a középső és végül a felső, majd ismét a felső és a középső motor fokozatos kikapcsolása, a vibrátor ezért folyamatosan vibrál, de egyre erősebb intenzitású impulzushullámok így létrejött,
8. az alsó motor lassú, fokozatos bekapcsolása, a középső, végül a felső motor egy másodpercre kikapcsol, és ezek a rezgések ismétlődnek ugyanabban a ritmusban,
9. klasszikus közepes intenzitású vibráció a vibrátor teljes hosszában, amely erős rezgésekké fokozódik,
10. klasszikus gyengébb vibráció a vibrátor teljes hosszában, ami közepes vibrációban csúcsosodik ki,
11. klasszikus gyengébb rezgés a vibrátor teljes hosszában, amely szabályos hullámokban közepes rezgésig fokozódik,
12. halvány rezgések, amelyek szabályos hullámokban enyhén felerősödnek.

Design és alak

Szilárd és egyben rugalmas forma, könnycsepp alakú irritáló anyaggal. A vibrátor teste kissé kiszélesedik a hegye felé. A vibrátoron két dudor található, amelyek között a vibrátor a legrugalmasabb.

Anyag

100% szilikon anyag. Puha tapintású. Erotikus játékokhoz a legjobb. Tartós, nem porózus és biztonságos a test számára. Jól vezeti a rezgéseket. Nagyon gyorsan felmelegszik a testhőmérsékletre.

Szín

- élénk rózsaszín, mint a mi elefántjaink

Méretek

- A vibrátor teljes hossza: 19,7 cm
- Használható hossz: 12 cm
- Teaser hossza: 6,3 cm
- Az ugrató átmérője: 2,8 cm
- Fogantyú átmérője: 3,8 cm

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- A vibrátor középső részének átmérője: 3 cm
- A vibrátor felső részének átmérője: 3,6 cm

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.