We-Vibe Chorus párvibrátor

Karbantartás

A We-Vibe Chorus páros vibrátor karbantartását az ujjával az orrában szorítja. Csak le kell öblíteni a csap alatt. A vibrátort könnyedén beszappanozhatod egy kicsit. Segédeszközök fertőtlenítése de jobb szolgálatot tesz, mint a szappan. Nem kell mást tennie, mint a készülékre permetezni, egy percig hatni hagyni, majd vízsugárral leöblíteni.

Töltés

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy használat előtt teljesen töltse fel a We-Vibe Chorust. A töltéshez helyezze be a vibrátort a dokkolóállomásba úgy, hogy a mágneses fülek érintsék az állvány mágneses csatlakozóját. Ezután fedje le fedővel a dokkolóállomásban lévő vibrátort. Hátul találunk egy lyukat a csatlakozó bedugására, amit a töltőadapteren keresztül USB kábellel bedugunk a konnektorba. A LED töltés közben villog. Részlegesen feltöltött állapotban a LED világít. De csak akkor alszik ki a lámpa, ha teljesen fel van töltve. Az első töltés körülbelül 6 órát vett igénybe. A We-Vibe Chorus ezután körülbelül 2 órán át vibrál. A távirányító CR 2032 gombelemről működik, csukott szemmel is cserélhető. Nincs más dolga, mint a körmét a távirányító tetején lévő mélyedésbe nyomni. Ez a lyuk az egyik oldalon műanyagból, a másikon szilikonból készült, így egy kicsit erősebben kell nekinyomni a műanyag falnak, ami aztán a teljes vezérlőpanellel összehajlik. Ezután óvatosan helyezze vissza az akkumulátort, és pattintsa vissza az egész panelt.

Vezérlés

Könnyen irányíthatod. Magát a We-Vibe Chorust úgy kapcsoljuk be, hogy röviden megnyomjuk a vibrátor klitorális részének külső oldalán található dudort. Ezzel a gombbal a vibrációs programok között is válthat. Ha a segédeszköz ki van kapcsolva, egyszerűen tartsa lenyomva a vezérlőgombot kb. 3 másodpercig.

Ha használni szeretné a vezérlőt, először párosítania kell a vibrátorral. Ehhez tartsa lenyomva egyszerre a Chorus felemelt gombot és a távirányító pluszjelét (+), amíg a vibrátor ismételten meg nem rezeg. Ezután már csak a vezérlőn lévő nyilak segítségével kell programot váltania. A plusz (+) és mínusz (-) gombokkal növelheti vagy csökkentheti a rezgés intenzitását az összes rezgési módban.

A távirányítón találsz még egy gombot, hullámvonallal jelölve. Ez a vezérlési mód beállítására szolgál. A gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja, hogy a vibrátort a gombokkal vagy a kézben lévő nyomás intenzitásával kívánja vezérelni. A vibrátor vezérlővel történő kikapcsolásához tartsa lenyomva a mínusz (-) gombot kb. 3 másodpercig.

Ha a mobilalkalmazást szeretné irányítani, töltse le az App Store vagy a Google Play áruházból. De először magát az eszközt kell párosítási módba kapcsolnia. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Chorus vibrátor hátulján található vezérlőgombot, amíg az egymás után többször meg nem rezeg. Ezután válassza ki a Csatlakozás játék opciót a mobilalkalmazásban, és várja meg, amíg a mobiltelefon párosul a készülékkel. A csatlakozás után az alkalmazás értesíti a sikeres párosításról. Ezután már nincs más dolgod, mint belépni a beállításokba, és felfedezni a saját vibrációs programod felépítésének innovatív funkcióit, kapcsolatba lépni egy partnerrel, vagy mobiltelefonod segítségével szabályozni a rezgéseket.

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs programot skálázhat tíz rezgési intenzitásban.

1. Alacsony intenzitású klasszikus rezgések
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgések
3. Klasszikus közepes intenzitású rezgések
4. A legerősebb intenzitású klasszikus rezgések
5. Rezgés rövid és gyors impulzusok ütemében
6. Lassan növekvő rezgésű program (a mód szinuszos hullámhoz hasonlít)
7. Gyors, intenzív pulzusok
8. Program növekvő lassú impulzusokkal (apályra emlékeztető)
9. Programozzon közepes intenzitású állandó rezgéssel, csak a csikló kiemelkedésében
10. A klasszikus állandó vibráció a klitorisz kiemelkedésében és a pulzus vibráció a hüvelyi részben

Vízállóság

A vízálló kialakításnak köszönhetően még a zuhany alatt is intenzívebb szexet hódolhatsz a We-Vibe Chorusnak.

Design és alak

A Chorus ragaszkodik a C betű ikonikus formájához, ami egy kis grillfogót idéz bennünk. Speciálisan átgondolt formáját azonban úgy alakították ki, hogy a vibrátor ne essen ki szex közben. Hosszúkás fogantyúja pontosan illeszkedik a kezedbe.

Anyag

A We-Vibe Chorus készítéséhez használt puha tapintású klinikai szilikon jól karbantartott, és az egyik legbiztonságosabb anyag a test számára. Nem okoz allergiás reakciókat, és nem porózus tulajdonságokkal rendelkezik.

Szín

A We-Vibe Chorus vibrátor kétféle színben kapható:

- **A fukszia szín** játékosságra ösztönöz, így páros játéknak is ideális.
- **Az Azure** viszont felkelti a kíváncsiságot és a kikapcsolódási vágyat. Ezért élvezni fog egy izgalmas utazást, amely tele van izgalmas élményekkel.

A dokkolóegység fehér színe letisztult és nem feltűnő. Ezért egy váratlan látogatás nem fedi fel paradicsom titkait.

Méretek

A refrén egy morzsa méretű, elfér a tenyerében, nem nehéz, így nem esik ki és nem zavarja a szexet.

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- A nyúlvány hossza a csiklón: 7 cm
- A nyúlvány szélessége a csiklón: 3 cm
- Hüvelyi rész hossza: 7 cm
- Hüvelyi rész szélessége: 3,2 cm
- Távirányító hossza: 9,5 cm
- Távirányító szélessége: 3,5 cm
- Vibrátor súlya: 68 g
- Vezető súlya: 54 g

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.