

Shockgasm elektrokészlet + ajándék Plüss bilincs

Karbantartás

A vízálló forrás és az elektródák szinte nem igényelnek karbantartást. Használat után öblítse le az elektródákat langyos vízzel, vagy enyhe szappannal mossa le. Száradás után ragassza vissza az elektródákat a fóliára. Ha a vezérlő szennyezett, törölje le egy nedves ruhával. [Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása](#) hatékonyan eltávolítja a felületről a legkisebb szennyeződést is, amit szabad szemmel észre sem venne. Mielőtt a játékot a dobozban tárolná, vegye ki az elemeket is a forrásból, hogy ne merüljenek le szükségtelenül. Az összes szexjátékot külön tárolja. Ez megakadályozza, hogy a különböző anyagok érintkezéskor kémiai reakcióba lépjenek és károsítsák egymást.



Töltés

A vezérlő két AAA (mikroceruza) elemmel tölthető. A vezérlő hátoldalán találod az elemtartó fedelét. Nyomja meg itt, és helyezze be mindkét elemet a vezérlőbe. Ezután pattintsa vissza a kupakot. Az elemek élettartama a választott stimulációs intenzitástól és a használt elemek minőségétől függően változik. A tesztelés során a játék 1 óra 15 percig bírta.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az intuitív vezérlőket. De mindenekelőtt a kábelt mind a négy elektródával a vezérlőhöz kell csatlakoztatni, majd rögzíteni kell a testhez. Ellenkező esetben nem tudja irányítani a készüléket. A vezérlőn négy gomb található. A jobb oldalon található az ON gomb, amellyel bekapcsolhatjuk a kütyüt. Csak nyomja meg röviden. Ezután a 15-ös szám jelenik meg az LCD-kijelzőn egy óra szimbólummal, egy pálcikafigurával, egy villogó ököllel és egy két kitaruló kéz szimbólumával. A kijelzőn látható szám azt jelenti, hogy takarékosági okokból a vezérlő 15 másodpercnyi inaktivitás után kikapcsol. A felső MODE gombbal válasszon egyet a 3 stimulációs mód közül, amelyeket a kezelőpanelen egy ököl, egy függőlegesen elhelyezett tenyér vagy egy körben lévő kéz képe szimbolizál.

A Tap (ököl) stimulációs mód ütögetéssel és pulzálassal támogatja a vérkeringést a kiválasztott testrészben. Beállíthatja az elektrostimuláció különböző sebességeit és intenzitását.

A **Modulációs** stimulációs mód (függőlegesen elhelyezett tenyér) enyhíti a fáradtságot és ellazítja az izmokat az elektrostimuláció sebességének és intenzitásának különféle kombinációival.

A **Kneading** stimulációs mód (kéz a körben) lassan enyhíti az ideg- vagy izomfájdalmakat a test nyomási pontjainak mély stimulálásával.

Növelheti vagy csökkentheti az elektrostimuláció intenzitását a Be vagy Ki gombok melletti nyilak segítségével. Az alsó, S/P betűkkel jelölt gomb az elektromos impulzusok sebessége és intenzitása közötti váltásra szolgál. A sebesség szabályozza az impulzusok ütemét és frekvenciáját, míg az intenzitás az elektromos stimuláció erősségét. Mindkét függvény 10 fokos, növekvő tendenciával.

Minden alkalommal, amikor a stimulációs módokat módosítja, az elektromos impulzusok beállított intenzitása és

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

sebessége is visszaáll. Ezért minden alkalommal újra be kell állítania.

Az elektrostimuláció leállításához nyomja meg egyszer röviden az OFF gombot. A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg újra ezt a gombot.

Vízállóság

A Shockgasm electroset vízálló. Az elektródákat folyó víz alatt leöblítheti, de ne áztassa be a vezérlőt. Víz kerülhet bele és korrodálhatja a kezelőszerveit. Elektromos szex közben ne feledje, hogy **nem gyakorolhatja a fürdőben vagy a zuhany alatt**. Megsérülhet a vízben játszva.

Design és alak

A kézbe szépen illeszkedő kontroller kicsit stopperóra hasonlít. A hosszú fehér kábel a végén 4 ovális elektródává ágazik, amelyek illeszkednek a kábelhez. Összességében a játék nem tűnik feltűnőnek, és kompakt méreteinek köszönhetően minden élvezet fiókjában elfér.

Anyag

Az erős és strapabíró ABS műanyagból készült vezérlő bársonyosan puha felülettel rendelkezik, amelyet folyamatosan simogatni és csikorgatni fog a kezében. Az elektródákat egy vastag és puha szilikonréteg tartja a testen, amely erősen tapad.

Szín

A fekete-fehér színek kombinációja fokozza a BDSM játékok izgalmas atmoszféráját, amely során kíváncsian várod az elektromos impulzusok bizsergető, éles hullámain.

Méretek

A teljes készlet kompakt méretekkel rendelkezik, aminek köszönhetően játékosan elrejtheti az éjjeliszekrényben.

- Elektróda méretei: 4,5 x 7 cm
- Kábel hossza: 122 cm
- Vezérlő méretei: 7,5 x 10 cm
- A teljes készlet súlya: 107 g

Biztonsági előírások

- Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
- Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
- Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
- Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
- Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
- A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
- Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
- Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját felelősségére történik.
- A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek semmilyen körülmények között nem vállalhatók. felelősség.
- Szívleállás veszélye. Ne használja, ha pacemakere, szívritmuszavara vagy egyéb szívproblémája van.
- Ne használja terhesség alatt.
- Ne érintkezzen vízzel.
- Ne helyezze az elektródákat a nyakra, halántékra és egyidejűleg a hátra és a mellkasra.

www.ruzovyslon.cz

Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. [596 810 697](tel:596810697)

Eladó:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, Csehország

Cg: 28642317, Asz: CZ28642317

bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.