

Gyro vibrátor Turbo Shaker G-Spot Lover (23,7 cm)

Karbantartás

Minden használat előtt és után öblítse le a vibrátort folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy textil tasakban, más szerszámoktól elkülönítve.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábellel a tápegységhez vagy adapteren keresztül az elektromos aljzathoz.

Vezérlés

- Nyomja meg hosszan a játékon lévő gombot a vibrátor bekapcsolásához
- A rövid megnyomások növelik a rezgések intenzitását

Vibrációs programok

- A vibrációt 3 intenzitásban állíthatja be

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon, PU

Szín

- Lila

Méretek

- Teljes hossza: 23,7 cm
- Használható hossz: 13,5 cm
- Max. átmérője: 3,7 cm



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.