

Tenga Flip Hole Zero EV vibrációs maszturbátor

Karbantartás

A vízálló készülék karbantartását a bal hátuljával tudja megoldani. A kezelőszervekkel ellátott műanyag karok eltávolítása után nyissa ki a maszturbátort, habosítsa fel és öblítse le langyos vízzel. Ezután puha törülközővel szárítsa meg. Ha a rögzítőkar és a töltőtalp beszennyeződik, ne nedvesítse meg, hanem nedves ruhával törölje le. **Segédeszközök fertőtlenítése** megszabadítja a készüléket minden olyan szennyeződéstől, amelyet csak mikroszkóp alatt észlelne. A rögzítőkarok és a töltőállomás szárítóállványként is szolgál, a maszturbátort pedig kétféleképpen hagyhatod friss levegőn megszáradni. Vagy csak helyezze rá a műanyag villára a kezelőszervekkel, mint előtetőként, vagy helyezze a műanyag villát a töltőállomásra, hogy U betűt formázzon, és akassza rá a nyitott maszturbátort. A második módon egyidejűleg töltheti is a kütyüt. Csak a teljes megszáradás után zárja le a modellt, hogy a belső hüvely ne párologjon és ne tudjon penészedni benne. Végül helyezzen átlátszó műanyag fedelet a maszturbátorra, hogy ne porosodjon be. Az összes szexjátékot külön tárolja. A különböző anyagok kémiaiilag és mechanikailag hatnak egymásra, és ez károsodásukhoz vezethet.

Ne tegye ki a szerszámot 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Kárt tenne magának.

Töltés

A készüléket a gyártó részben feltöltötte, de javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsen fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A játék feltöltése a töltőállomáshoz csatlakoztatott USB-kábellel történik. Praktikus állványként is funkcionál, amelybe töltés közben egyszerűen elhelyezheti a maszturbátort. Ezután csatlakoztassa a kábel másik oldalát a lapos csatlakozóval a mobiltelefon-adapterhez vagy a tápegységhez. A körülbelül 90 perces töltés során a dokkolóállomás elején lévő jelzőfény világít. Töltés után kialszik a dióda, majd a férfiak 40 percnyi gyönyört élvezhetnek a készülékkel.

Vezérlés

A kütyü vezérlése során nem kell bonyodalmakkal megküzdenie, mert egyetlen gombbal vezérelhető. A műanyag összekötő kapocs tetején találja. Húzza le a védő habgyűrűt a gombról. A gomb hosszabb lenyomva tartása be- és kikapcsolja a maszturbátort. Ezután rövid megnyomásokkal válthat rezgésmódot.

Vibrációs programok

Az 5 vibrációs mód kínálatával hosszú ideig szórakoztat.

1. Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású
2. Klasszikus vibráció - erős intenzitás

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.



3. Gyors impulzusrezgés
4. Szinusz az alacsony és erős vibrációs intenzitásból származó impulzusokból
5. Véletlenszerű üzemmód - erősebb, gyengébb és pontszerű impulzusok hulláma váltakozik klasszikus alacsony és erős rezgéssel

Vízállóság

A maszturbátor vízálló, így folyó víz alatt teljesen kimosható. Ne áztassa azonban a műanyag karokat a kezelőszervekkel vagy a töltőállomással, mert a víz befolyhat a kényes elektronikába.

Design és alak

A maszturbátor a legapróbb részletekig kidolgozott, diszkrét kialakítása pedig hangszóróra emlékeztet. A mindkét masszázsfelület összepattintva tartó vezérlőrészsel ellátott oldalburkolat eltávolítása után a maszturbátor könnyen kinyitható. Rugalmas és puha TPE anyagból készült változatos belső szerkezet kandikál ki, amely masszírozza a péniszt a makktól a gyökérig. Összességében a játék jól illeszkedik a kézbe, és játék közben is meg lehet szorítani. A készülékhez tartozik még egy stabil töltőalap is, amelyre ráhelyezheti a készüléket.

Anyag

Imádni fogja a TPE anyagot puhasága és rugalmassága miatt. Megfelelő gondozás mellett ez a minőségi anyag sokáig úgy fog szolgálni, mint újkorában. Az ABS műanyagból készült villa megakadályozza a maszturbációs betét kinyitását, és még az erős kézi nyomást is kibírja.

Szín

A hófehér és az átlátszó színek kombinációja elegáns benyomást kelt. Az urak, akik a maszturbátorra néznek, hagyják magukat elsodorni az ihlettől, és éljenek át izgalommal teli pillanatokat.

Méretek

Erős testének köszönhetően a maszturbátor jól illeszkedik a kézbe, és a legtöbb férfi számára jól illeszkedik.

- Teljes hossza: 17,5 cm
- Használható hossz: 16 cm
- Ujj átmérője: 5 cm
- Csomag átmérője: 6,8 cm
- Csomagolás szélessége: 8 cm
- A maszturbátor súlya: 529 g
- A maszturbátor súlya töltőállomással: 754 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.