

## Maszturbátor Suck-O-Mat 2.0 (15,5 cm)

### Karbantartás

A készülék vízállóságának köszönhetően pillanatok alatt megtisztíthatja. Ne öblítse le a kompresszort. Ha szükséges, csak törölje le egy nedves ruhával. Mossa ki magát a maszturbátor vízálló hüvelyét folyó víz alatt. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) majd minden karbantartást 100%-os tisztaságra szigorít. A végén már csak hagyni kell a maszturbátort megfelelően megszáradni és időnként bepúderezni, mert [Művaginák és maszturbátorok ápolása](#) ugyanolyan fontos, mint maga a higiénia.



Ne tegye ki a szerszámot 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Sérülni fog.

### Töltés

A Suck-O-Mat 2.0 automata maszturbátor közvetlenül a konnektorból működik a mellékelt kábel segítségével. Áramkimaradás esetén ezért be kell érnie a klasszikus üldözésekkel. A kompresszor indításához egyszerűen csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a kompresszor hátulján lévő egyenáramú aljzatba, majd a másik végét egy elektromos aljzatba.

A távirányítót egyetlen CR 2032 gombelem táplálja, melynek cseréjéhez a távirányítóban lefelé kell nyomni a távirányító alsó felét. Ezzel kinyitja a fedelet és eltávolítja az akkumulátort.

### Vezérlés

Könnyű megjegyezni, mielőtt azt mondaná, hogy elefánt. A kompresszor hátulján egy nagy, piros bekapcsológomb található, amely bekapcsoláskor világít. A kompresszor tetején két gombot fog látni a Speed és Gear címkék alatt. A Speed szó alatti plusz és mínusz gombok szabályozzák a szívási sebességet az első, kézi üzemmódban. A Gear alatti fel vagy le nyilakkal válassza ki a 8 automatikus üzemmód egyikét.

A sebesség beállításakor a fordulatszám mérőn láthatja, hogy a kiválasztott ingerlési sebesség világít. A 8 sebességfokozat (ún. sebességi mód) valamelyikének kiválasztása után a kompresszor képernyőjének jobb alsó sarkában megjelenik a fokozat program száma, majd a fordulatszám mérőn villogni kezdenek a programozott üzemmód előre beállított sebességei.

A távirányítón három gomb található. A középső a kompresszor bekapcsolására szolgál. A felső gomb növeli a kézi üzemmód sebességét, az alsó gomb pedig csökkenti a szívás intenzitását.

### Vibrációs programok

9 szívóprogramra számíthat. Ezek közül az első a kézi üzemmód, amelyben saját maga szabályozza a szívási sebességet. A maradék 8 program teljesen automatikus és kiszámíthatatlan.

#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

1. Kézi mód – az ingerlési frekvenciát saját maga állítja be
2. Automata üzemmód – lassan felgyorsítja a szívást, elindul 50, 100 stb.
3. Automata üzemmód – 150-ról indul és felgyorsítja a szívást
4. Automata üzemmód – lassan indul 100-nál, felkúszik 250-re és újra lelassul 50-re
5. Automata üzemmód – 150-ról indul, és 250-el csökkenti a szívási intenzitást
6. Automatikus üzemmód – gyorsan elkezd a szívást 50-es sebességgel, majd fokozatosan felemelkedik a 300-as sebességre, és visszatér nullára
7. Automata üzemmód – 50-es sebességgel indul, és fokozatosan 300-as sebességre emelkedik, majd nullára süllyed
8. Az automata üzemmód – szakaszos játékmód – 200-as sebességgel indul és egy időre kikapcsol, majd 150-re esik le és egy idő után újra kikapcsol, és így tovább.
9. Automatikus üzemmód – olyan előre nem látható üzemmód, amelyben a sebesség 200-ról 300-ra, 150-re és ismét 300-ra ugrik

## Vízállóság

Maga a maszturbátor vezérlőkompresszor nélkül vízálló. Ezért az esemény után bármikor könnyedén kimoshatja folyó víz alatt.

## Design és alak

A készülék futurisztikus, fekete-piros dizájnya ragadozónak tűnik. Maga a kompresszor fordulatszám mérőnek tűnik, és a programok indításakor mutatja az ingerlési sebességet. Maga a maszturbációs hüvely klasszikus, jól bevált ovális formát ölt, amely jól tart a kézben. Tehát egyszerűen a péniszre tedd. Az elliptikus távirányító tökéletesen illeszkedik a kezébe. Ezért elég, ha az urak kényelmesen ülnek, és élvezhetik a finom kihangsúlyozást.

## Anyag

A kompresszor kiváló minőségű és tartós ABS műanyagból készült. A maszturbátor, amelyre fekete szilikon hüvelyt tehet, puha és rugalmas TPE anyagból készült. Ezért játék közben élvezni fogja egy puha és csodálatosan sima eszköz érintését.

## Szín

Az elegáns fekete szín kiemeli a készülék férfi dizájnját. Önbizalmat ad, és teljes sebességgel pörgeti a fantázia kerekét.

## Méretek

A kezében lévő robusztus és nehezebb számszám ideálisan el van rejtve egy fiókban.

## Kompresszor:

- Teljes hossza: 26 cm
- Magasság: 12 cm
- Alsó szélesség: 14 cm

## Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

## Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Felül szélesség: 17 cm
- Súly: 2,6 kg
- Tömlő hossza: 120 cm

## Maszturbátor:

- Teljes hossza: 15,5 cm
- Használható hossz: 11 cm
- Teljes szélesség: 6,5 cm
- Minimális átmérő: 3 cm
- Maximális átmérő: 5 cm
- Súly: 320 g

## Távirányító:

- Teljes hossza: 8 cm
- Szélesség: 4 cm
- Súly: 27 g

---

### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy  
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.