

Melegedő masszázsfej Couple Play három feltéttel (21,5 cm)

Karbantartás

A vízálló masszázsféjet pillanatok alatt kimoshatja. Minden használat előtt és után alaposan szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) eltávolítja a játékról azt a szennyeződést is, amit első pillantásra nem venne észre. Csak permetezze a játékra, hagyja hatni egy percre, majd öblítse le. Ezután törölközővel szárítsa meg a masszázsféjet, és tárolja textilzacskóban vagy eredeti dobozban. Az összes szexjátékot külön tárolja, hogy ne érjenek egymáshoz. Különböző anyagaik gyakran reagálnak egymásra érintkezéskor, és csúnya foltokat vagy zúzódásokat hagynak maguk után.



Töltés

A játék körülbelül 1/3-ig feltöltve érkezik haza, de az első használat előtt továbbra is teljesen fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. Nincs más dolgod, mint a töltőkábelt a mágneses végével csatlakoztatni a masszázsfej hátulján található két ezüst ponthoz. Ezután csatlakoztassa a másik végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül az elektromos aljzathoz. Töltés közben egy piros láng villog a kijelzőn. Teljesen feltöltött állapotban marad. A töltés 1 óra 40 percet vesz igénybe. Teljes teljesítménnyel a készülék akár 1 órát is üzemelhet egyszerre.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az intuitív vezérlőket. A masszírozófej be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a középső gombot az ON/OFF szimbólummal 2 másodpercig. A készülék rezeg, és egyidejűleg egy kék kör világítja meg a bekapcsológombot. A kerek kezelőpanel felett az 1, 2, 3 számok (a játék 3. rezgési intenzitáson történő indulását jelzik) szintén fehér fénnel világítanak, a kijelzőn pedig az 1-es szám látható. Ez az első rezgési programot jelöli. Nyomja meg ismét a középső gombot a 12 rezgésmód közötti váltáshoz. Számuk fokozatosan megjelenik a kijelzőn. Az utolsó programtól kezdve a masszázsfej visszatér az elsőhöz.

A kerek vezérlőpanel alsó részén két nyíl található, amelyek a rezgések intenzitásának megváltoztatására szolgálnak. A balra mutató nyíl csökkenti, míg a jobbra mutató nyíl növeli. Összesen 6 rezgési intenzitáson keresztül kattinthat, amelyeket a vezérlőpult felett világító számok jeleznek.

A fűtés funkciót a láng szimbólummal ellátott gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be, amelyet a gyártó a kezelőpanel felső részében helyezett el. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz. A fej maximális hőmérséklete 42 °C.

Vibrációs programok

12 vibrációs programmal 6 intenzitásban, tested minden részét kényeztetheted.

1. Klasszikus állandó rezgés
2. Közepesen gyors impulzus vibráció
3. A gyors impulzus rezgést egy hosszú klasszikus vibráció váltja fel

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

4. Hat rövid lassú impulzus váltakozik egy hosszú impulzussal
5. Rövid és lassú impulzusok váltakozása
6. Lassan gyorsuló impulzusrezgések sorozata
7. Hat gyors impulzus váltakozik két hosszú impulzussal
8. Gyors, rövid impulzusok özőne váltakozik lassabb és hosszabb impulzusokkal
9. Klasszikus állandó rezgés
10. Fokozatosan gyorsuló impulzusrezgések
11. Fokozatosan hosszabbodó impulzusok
12. A fokozatosan gyorsuló impulzusrezgést egy hosszú impulzus váltja fel

Vízállóság

A masszázsfej vízálló. Tehát ugorjon be vele a fürdőbe, és élvezze a hosszú, pihentető fürdőt.

Design és alak

Első pillantásra a modul úgy néz ki, mint egy mikrofon. De ne tévesszen meg. A lapított, karcsú testhez erősített lengő kerek fej jól illeszkedik a kézbe, és bármilyen pozícióban könnyedén elérheti a csiklót. A nem feltűnő, de áttekinthető kijelzőnek köszönhetően a masszázsfej modernnek tűnik, és az összes erogén zóna felfedezésére hív.

Anyag

A masszírozófej tömör ABS műanyagból készült maggal rendelkezik, amely intenzíven továbbítja a rezgéseket. A tökéletesen sima és puha tapintású szilikonból készült felület hipoallergén és nem porózus. Ezért az erotikus eszköz könnyen tisztítható, és nem okoz allergiás reakciókat.

Szín

Az elegáns fekete szín modernnek és nem feltűnőnek tűnik. Felébreszti benned a vágyat, hogy új örömeket fedezz fel.

Méretek

A közepes méretű masszázsfej jól illeszkedik a kézbe, és minden élvezeti fiókba elfér.

Masszázsfej

- Teljes hossza: 21,5 cm
- Fej átmérője: 5 cm
- Fogantyú szélessége: 4,5 cm
- Minimális nyélvastagság: 1,5 cm
- Maximális nyélvastagság: 3 cm
- Súly: 146 g

Pénisz rögzítés

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Teljes hossza: 11,5 cm
- Maximális villa átmérő nyugalmi állapotban: 3,8 cm
- Súly: 75 g

Makkcsatolás

- Teljes hossz: 13,5 cm
- Maszturbátor hossza: 8,5 cm
- A maszturbátor belső átmérője: 4,5 cm
- Súly: 63 cm

G-pont rögzítés

- Teljes hossza: 16 cm
- Használható hossz: 10,5 cm
- Maximális átmérő: 2,8 cm
- Súly: 75 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.