

Világító masszázsfej Lumisphere (19,5 cm)

Karbantartás

A vízálló masszázsfejet pillanatok alatt kimoshatja. Minden használat előtt és után alaposan szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) eltávolítja a játékról azt a szennyeződést is, amit első pillantásra nem venne észre. Csak permetezze a játékra, hagyja hatni egy percre, majd öblítse le. Ezután törölközővel szárítsa meg a masszázsfejet, és tárolja textilzacskóban vagy eredeti dobozban. Az összes szexjátékot külön tárolja, hogy ne érjenek egymáshoz. Különbőféle anyagaik gyakran reagálnak egymásra érintkezéskor, és csúnya foltokat vagy zúzódásokat hagynak maguk után.

Töltés

A játék körülbelül 1/2-ig feltöltve érkezik haza, de az első használat előtt teljesen fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát és tartósságát. Dugja be az USB-kábel kerek csatlakozóját a vibrátor fogantyújának alsó szélén lévő vak aljzatba. Ezután csatlakoztassa a másik végét a tápegységhez vagy a töltőadapteren keresztül az elektromos aljzathoz. A töltés kb. 90 percet vesz igénybe, és ezalatt a vezérlőgomb alatti piros lámpa villog. Amint a dióda folyamatosan égve marad, a játék feltöltődik. Egy töltéssel akár 50 percnyi szórakozást is élvezhet a masszázsfejel.



Vezérlés

A bal hátsót egy gombbal egyszerűen vezérelheti. A masszázsfej bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot 2 másodpercig, amíg az alatta lévő piros LED fel nem gyullad. Ezután ismét röviden nyomja meg a gombot. Ezzel elindul az 1. vibrációs program. Ismét rövid megnyomásokkal mind a 9 rezgésprogramon keresztül kattinthat. Amikor az utolsóhoz ér, és ismét megnyomja a vezérlőgombot, a vibrátor abbahagyja a rezgést, és helyette a piros lámpája villog. Csak nyomja meg újra a gombot, és a játék az első üzemmódban újra rezeg. A teljes kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot 2 másodpercig.

Vibrációs programok

Összesen 9 vibrációs program közül választhatod ki a kedvenced.

1. Alacsony intenzitású klasszikus vibráció
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgés
3. Klasszikus nagy intenzitású vibráció
4. Gyors impulzusrezgés
5. Hosszú impulzusok lassan növekvő vibrációs intenzitással
6. Gyors impulzusok sorozata váltakozik egy hosszú impulzussal
7. Két hosszú impulzus váltakozik öt rövid impulzussal
8. A vibrációs program felváltja az összes korábbi üzemmódot és azok rezgését
9. Hosszú, lassú és rövid impulzusok váltakozása

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Vízállóság

Világító masszázsfaj Lumisphere vízálló. Ezért játék után könnyedén kimoshatja. De ne vigye be vízzel teli zuhany alá vagy fürdőbe. Megfulladna.

Design és alak

A közepes méretű, jól bevált mikrofon alakú masszázsfaj a karcsúsított fogantyúnak köszönhetően jól illeszkedik a kézbe. Meglehetősen könnyű, így hosszabb játék közben sem sérti meg a kezét. Az élénkzöld szín mellett, amelyet különösen sötétben fogsz élvezni, szeretjük a fényűző aranygyűrűt is a fogantyú tetején. Összességében tehát a kutyú kiváló minőségű és futurisztikus.

Anyag

A kiváló minőségű ABS műanyagból készült tömör mag intenzíven továbbítja a rezgéseket, míg a selymesen sima szilikon felület puhítja és puhítja az egész készüléket. A szilikon hipoallergén, nem porózus, és kenés után csodálatosan sikklik.

Szín

A fehér masszázsfaj zölden világít a sötétben. Egy szikrát ad a játékosságnak a játékhoz.

Méretek

A közepes méretű masszázsfaj pénztárcában vagy hátizsákban is elfér.

- Teljes hossza: 19,5 cm
- Fogantyú hossza: 10 cm
- Fej átmérője: 5,2 cm
- Minimális fogantyú átmérő: 2,6 cm
- Maximális fogantyú átmérő: 4,3 cm
- Súly: 230 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.