

Bugyivibrátor Triple Love távirányítóval

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartása csak egy percet vesz igénybe az idejéből. Szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt játék előtt és után. A játék tökéletes tisztasága érdekében a [Segédeszközök fertőtlenítése](#) segít megszabadulni a felületén lévő szennyeződésektől. Ezután csak szárítsa meg a játékot, és rejtse el egy szövetzsákba vagy eredeti dobozba, hogy ne érjen hozzá más szexuális játékokhoz. A különböző anyagok kölcsönhatásba léphetnek és károsíthatják egymást.



Töltés

A bugyi vibrátor részlegesen feltöltve érkezik. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Egyszerűen feltöltheti a játékot egy klasszikus USB-kábellel, amelyet a csomagban talál. Dugja be a kerek csatlakozót a töltőnyílásba, amely a vibrátor hüvelyi része alatt található, és csatlakoztassa a kábel másik végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül az elektromos aljzathoz. A vibrátor feltöltése körülbelül 120 percet vesz igénybe, ezalatt a készülék vezérlőgombja feletti fehér dióda villog. Amint a játék teljesen feltöltődött, a LED világít. A gyártó azt állítja, hogy a készülék 90 percig képes megszakítás nélkül vibrálni. Azt tapasztaltuk azonban, hogy a legalacsonyabb vibrációs intenzitás mellett akár 135 percet is élvezhet a játékkal.

A távirányító egy darab LR23A típusú elemmel működik, melyet a csomagban talál. Ha elfogy, egyszerűen cserélje ki a vezérlőt a másik oldalról, ahol a burkolat található. Helyezze a hüvelykujját a gyártó által jelzett nyíl helyére, és nyomja a nyíl irányába, amíg a burkolat meg nem lazul. Az akkumulátor cseréje után pattintsa vissza a fedelet a helyére.

Vezérlés

Egy kicsit bonyolultabb irányítást fogsz megtanulni némi gyakorlás után. A kütyü alján egyetlen gomb található, amellyel a teljes vibrátort vezérelheti. Ha az utazási zár ki van kapcsolva, csak röviden meg kell nyomni a gombot, és ezzel készenléti módba kerül a kütyü. Akkor ismerheti fel, ha a jelzőfény villogni kezd. Amint ismét röviden megnyomja a gombot, bekapcsolja az első rezgésmódot. Minden további rövid megnyomással váltogatja a vibrációs programokat. Ha végigkattint az összes üzemmódon, visszatér az első rezgésmóddhoz. A játék kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Utazási zár

Ha a vibrátor ki van kapcsolva, és nem reagál a gomb rövid megnyomására, akkor utazási zárral záródik. A modul bekapcsolásához 4 másodpercig le kell nyomni a gombot. Ha látja, hogy a gomb feletti lámpa villogni kezd, gyorsan nyomja meg a vezérlőgombot egyetlen rövid megnyomással. Ezzel a játék készenléti módba kerül. Ha elmulasztja, és minden kialszik, tartsa lenyomva a gombot ismét 4 másodpercig. A visszajelző lámpa kétszer felvillan, kialszik, és az utazási zár ki van kapcsolva. Ezután már csak röviden kell megnyomni a gombot, és készenléti üzemmódba kapcsolja a vibrátort, ahol a jelzőfény folyamatosan villog.

Távirányító

Az akár 6 méteres hatótávolságú távirányítóval is vezérelheti a készüléket. A távirányítóval való működtetéshez először külön kell bekapcsolni a készüléket, majd a távirányítót. A vezérlőn 2 gomb található. Az alsó gomb rövid

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

megnyomásával a Power szimbólummal bekapcsolja a vezérlőt (a gombok kéken világítanak), és ezzel egyidejűleg elindítja a bugyi vibrátor első vibrációs programját. A második hullámmotívumú gombbal rövid megnyomásokkal válthatunk a vibrációs programok között. Miután kikapcsolta a vezérlőt a bekapcsológombbal, leállítja a kütyü rezgését. De a játék készenléti üzemmódban marad, amikor a jelzőfény villog. Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, nyomja meg a vibrátor alján található gombot.

Vibrációs programok

Összesen 7 vibrációs program kényezteti a csiklót, a hüvelyt és a végbélnyílást, és az orgazmus mennyországába juttatja a hölgyeket.

1. Klasszikus állandó rezgés alacsony intenzitású minden részen
2. Klasszikus egyenletes, közepes intenzitású rezgés minden részen
3. Egy hosszú váltakozó impulzus minden részhez külön-külön
4. Hosszú impulzusrezgés minden részben egyszerre, rövid szünettel
5. Négy rövid váltakozó impulzus mindegyik részben külön-külön szünettel van helyettesítve
6. Az egyes részekben külön-külön váltakozó rezgések egyszerre váltják fel az összes alkatrész rezgését
7. Állandó impulzusrezgés minden alkatrészen egyszerre

Vízállóság

A vibrátor vízálló felülettel rendelkezik, aminek köszönhetően a hölgyek egy pihentető fürdőben és egy jó adag orgazmusban részesülnek.

Design és alak

A karcsú fekete bugyivibrátor modern és időtlen megjelenésű. Anatómiailag jól formázott teste van, amely szépen illeszkedik a bugyikba. Három részből áll - anális, vaginális és klitorális. Az anális tojás nagyszerű méretű még a kezdők számára is, és kenés után szépen csúszik a fenékbe. A hüvelyvibrátorhoz egy hosszabb, rugalmas tengellyel kapcsolódik. A meghosszabbított hegyű vibrátor a G-pontot kényezteti. A végét aranyszínű fémgyűrű díszíti, ami egy kis luxust kölcsönöz neki. A bugyivibrátor utolsó része egy kiemelkedésből áll, amely alakjában egy rájára hasonlít, és tökéletesen illeszkedik a csiklóhoz. A kiálló rész négy sor stimuláló kiemelkedéssel rendelkezik. A játékot egy kis ovális vezérlő egészíti ki, amelyet könnyen elrejthet a tenyerében.

Anyag

A bugyi vibrátor kiváló minőségű szilikonból készült, amely bársonyosan puha tapintású és nem porózus. Hipoallergén tulajdonságai miatt is imádni fogja. A tartós ABS műanyag képezi a szerszám és a távirányító magját.

Szín

A kifinomult fekete szín felébreszti a vágyat a végtelen orgazmus után. A fekete színt a vibrátor alján egy arany színű gyűrű egészíti ki, amely az egész játéknak egy kis luxust ad.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Méretek

A vibrátor kellemesen kitölti a hüvelyt és a végbélnyílást, ugyanakkor szépen tart a bugyiban. Ezért a mozgást sem zavarja.

Vibrátor

- Hossza a klitorális rész elejétől az anális rész végéig: 24,4 cm
- Az anális rész hasznos hossza szárral együtt: 12,7 cm
- Az anális labda minimális átmérője: 2 cm
- Az anális labda maximális átmérője: 3 cm
- A hüvelyi rész teljes hossza: 11 cm
- A hüvelyi rész hasznos hossza: 9,5 cm
- A hüvelyi rész minimális átmérője: 2,5 cm
- A hüvelyi rész maximális átmérője: 3,3 cm
- A csikló nyúlvány hossza: 7,5 cm
- A klitorvetület maximális átmérője: 5,2 cm
- A csikló vastagsága: 2,2 cm
- A bugyi vibrátor súlya: 142 g

Távirányító:

- Vezérlő méretei: 8,3 x 3,3 cm
- Vezérlő súlya elemmel: 26 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.