

Vibrációs análgöngyör Buttocks Bold Beaded távirányítóval (16 cm)

Karbantartás

A vízálló készülék karbantartását a bal hátuljával tudja megoldani. Minden játék előtt és után alaposan szappanozza be, öblítse le vízzel és szárítsa meg puha törülközővel. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) tökéletesre viszi a tisztítást, mert megszabadítja a vibrátort minden olyan baktériumtól, amit csak mikroszkóp alatt venne észre. Csak permetezze a fertőtlenítőszer a játékra, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Végül tárolja a száraz vibrátort az eredeti dobozában vagy textilzacskójában, hogy ne érjen hozzá a gyűjteményéből származó többi kütyühöz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.

Töltés

A készülék részben feltöltve érkezik a gyártótól. Az első használat előtt azonban teljesen töltse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A vibrátor újratöltése a mellékelt USB-kábellel történik. Nyomja a mágneses csatlakozós végét a láb alján lévő fémlémezekhez. Ezután csatlakoztassa a kábel másik oldalát egy powerbankhoz vagy mobiltelefon-adapterhez. A 60 perces töltési folyamat alatt a vezérlőpult gombjai villognak. A játék feltöltése után kialszanak, majd körülbelül 50 percnyi élvezetben lesz részed.

A távirányító egy darab CR 2032 gombelemet tartalmaz, amelyet gyárilag az elemtartóba helyezve talál. Kisülés esetén hüvelykujjával csúsztassa el a vezérlő hátulján lévő fedelet, cserélje ki a lemerült elemet egy újra, és tegye vissza a fedelet.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet. A rezgő golyók bekapcsolása a bekapcsoló gomb hosszabb ideig tartó lenyomásával történik. Bekapcsolás után a vezérlőgombok LED-jei világítanak, és a játék úgynevezett készenléti üzemmódban marad. A squiggle szimbólummal ellátott gomb rövid megnyomásával válthat a rezgési programok között. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a játék kikapcsolásához.

A vibrátor bekapcsolt állapotában a távirányítóval is vezérelhető, amelyet a vezérlőpult háttérvilágítása kíséretében kapcsolunk be a bekapcsoló szimbólummal ellátott gomb hosszabb ideig tartó nyomva tartásával. A squiggle szimbólummal ellátott gomb rövid megnyomásával válthat a vibrációs programok között. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot hosszabb ideig a vezérlő kikapcsolásához.

Vibrációs programok

Tegye változatossá utazását az orgazmushoz 10 vibrációs programmal.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.



1. Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású
2. Klasszikus vibráció - közepes intenzitású
3. Klasszikus vibráció - a legerősebb intenzitás
4. Hosszabb, gyorsabb impulzusok
5. Gyors rövid impulzusok
6. A klasszikus közepes intenzitású rezgést erősebb és gyengébb pontimpulzusok keresztezik
7. A klasszikus vibráció két rövid impulzus között váltakozik
8. Kürt - erősebb és gyengébb impulzusok szinuszoidja
9. Ritmikus rövid pulzálás gyengébb és erősebb impulzusokból
10. Klasszikus vibráció a legerősebb intenzitással, rövid szünettel

Vízállóság

A vibrációs golyók vízállóak, így karbantartás céljából folyó víz alatt leöblítheted őket. De inkább ne vidd be őket a fürdőbe, mert megfojthatod őket.

Design és alak

A három egymást követő golyóval ellátott anális vibrátor fényűző érzetet kelt, és a szokatlan metálkék színnek és a vezérlő körüli arany alkalmazásnak köszönhetően nem fog hiányozni játékkollekciójából. Az első könnyecsepp alakú golyó megkönnyíti a szerszám behelyezését az aljába, a széles horgony alakú láb pedig megkönnyíti a játék kezelését. A távirányító előjátékra hív a partnerreddel.

Anyag

Az anális golyók puha tapintású szilikonból készülnek, amely teljes hosszában rugalmas. A játék így minden helyzetben alkalmazkodik az emberi anatómiához. Az orvosi szilikon nem okoz allergiás reakciókat, ezért az egészségügyben is használják. A könnyű ABS-műanyagból készült vezérlő bársonyos felületkezelést kapott, ami miatt szívesen csúszthatod rajta az ujjad.

Szín

A metálkék szín új erotikus élmények hullámához kelti a hangulatot.

Méretek

A szerszám közepes mérete még a tapasztaltabb kezdők számára is kitölti az alját.

- Teljes hossza: 16 cm
- Használható hossz: 15 cm
- Az 1. (bevezető) labda átmérője: 3 cm
- A 2. golyó átmérője: 3,5 cm
- A 3. golyó átmérője: 3,7 cm
- Láb szélessége: 9,5 cm
- Súly: 113 g

Vezérlő

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Méretek: 7,4 x 3,3 cm
- Súly: 17 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.