

Minivibrátor Gold Lipstick (7,5 cm)

Karbantartás

A vibrátort használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja dobozban vagy vászonzsákban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

Vezérlés

- Tartsa lenyomva a vezérlógombot körülbelül 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.
- Nyomja meg röviden a vezérlógombot a rezgésprogramok megváltoztatásához.



Vibrációs programok

- 10 rezgési program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag és szilikon

Szín

- Arany és lila

Méretek

- 7,5 x 2 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.