

## Műanyag vibrátor Grand Plastic

### Karbantartás

A vibrátor **nem vízálló - nincs szilikon tömítés** az akkumulátor fedelénél. Javasoljuk, hogy ne használja zuhany alatt, csak rövid ideig mossa le folyó víz alatt, hogy a víz ne érjen hozzá az alsó fekete részhez (elemkupak). Alternatív megoldásként egyszerűen **törölje le egy nedves ruhával**. Mosás után hagyjuk megszáradni. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) biztosítékot ad arra, hogy játéka 100%-ban tiszta és készen áll a további használatra.

### Töltés

A vibrátort két C típusú elem (kis monocellás) táplálja. Az alsó kupak lecsavarása után helyezzük be őket úgy, hogy a polaritás jele megfeleljen a + és - jeleknek. Kipróbáltuk, mennyi ideig rezeg a Grand Plastic vibrátor szünet nélkül - **10 óra** 30 percig bírta a legerősebb rezgés mellett. Közöséges alkáli elemeket használtunk.

### Vezérlés

Könnyű. Az alsó burkolat le van csavarva. Most helyezze be a két elemet a „+” jelekkel lefelé. Ismét becsavarjuk a fedelet és az alsó részen lévő kerék segítségével (jobbra forgatva) tudjuk szabályozni a rezgést.

### Anyag

Kemény és **erős ABS műanyagból készült**, kemény, de kellemes tapintású. A **Sima felület** és a rugalmatlan anyag megkönnyíti a behelyezést és lehetővé teszi a célzott irritációt... Az anyag előnye, hogy minden típusú kenőzsely használható, és a nem porózus, könnyen mosható felület.

### Szín

Fényes pasztell rózsaszín, átlátszatlan.

### Méretek

- Hossza: 18,9 cm
- Felső átmérő: 2 cm
- A középső rész átmérője: 3 cm
- Alsó átmérő: 3,1 cm



#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.