

Fun Factory VIM masszázsfej (31 cm)

Karbantartás

A készülék vízállóságának köszönhetően a karbantartást is megoldhatja. Minden használat előtt és után gondosan szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. **Segédeszközök fertőtlenítése** eltávolít minden szennyeződést a játék felületéről, beleértve azokat is, amelyeket csak mikroszkóp alatt vesz észre. Csak permetezze a játékra, hagyja hatni egy percre, majd öblítse le. Ezután törölközővel alaposan szárítsa meg a masszázsfejet, és tárolja textilzacskóban vagy eredeti dobozban. Az összes szexjátékot külön tárolja, hogy ne érjenek egymáshoz. Különböző anyagaik gyakran reagálnak egymásra érintkezéskor, és csúnya foltokat vagy zúzódásokat hagynak maguk után.

Töltés

A játék valószínűleg körülbelül 1/3 feltöltéssel érkezik haza, de az első használat előtt továbbra is teljesen fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát és tartósságát.

Az első töltés előtt először fel kell oldania a masszázsfejet. Ezt a FUN és a PLUS gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával teheti meg. A játék rövid rezgéssel jelzi, hogy feloldották. A töltéshez egyszerűen csatlakoztassa a mágneses USB-kábelt a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül az elektromos aljzathoz, és csatlakoztassa a másik végét a fogantyú alján lévő két fém ponthoz.

A vezérlőgombok alatti lámpák a feltöltött akkumulátor kapacitásáról tájékoztatnak töltés közben. Ha a MÍNUSZ gomb villog, a készülék körülbelül 33%-ra van feltöltve. A PLUSZ gomb kb.66%-os töltöttséget jelez, a FUN gomb pedig villog, ha az akkumulátor kapacitása 67-99% tartományban van töltve. A teljes töltés pillanatában az összes lámpa kialszik. A töltés körülbelül 6 órát vesz igénybe, utána a játék akár 4 órán keresztül is rezeghet egyszerre.

Vezérlés

Az egyszerű kezelés három gombbal gyerekjáték. A masszázsfej utazási zárral zárva érkezik haza. Ezért először fel kell oldania. Csak annyit kell tennie, hogy egyszerre nyomja meg a FUN és a PLUS gombot körülbelül 2 másodpercig. A készülék rövid ideig rezeg, és feloldódik. Nyomja meg hosszan a FUN és MÍNUSZ gombot az újrazáráshoz.

A masszázsfej bekapcsolásához nyomja meg röviden a FUN gombot. Bekapcsolás után a kezelőpanel alatti összes LED világít. Nyomja meg röviden a PLUSZ gombot a következő vibrációs programra váltáshoz, amíg végül át nem kattint az utolsó üzemmódra. Innen a MÍNUSZ gombbal kell visszamenni az elsőhöz.

A 6-os, 7-es, 8-as vibrációs programok esetében növelheti vagy csökkentheti az impulzus üzemmódok intenzitását a PLUSZ vagy MÍNUSZ gomb nyomva tartásával. A masszázsfej kikapcsolásához csak röviden nyomja meg a FUN gombot. A gombok alatti lámpák kialszanak, így biztos lehet benne, hogy a kütyü kikapcsolt.



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Vibrációs programok

8 nagyszerű vibrációs program elrontja az összes erogén zónáját.

1. Klasszikus, a legalacsonyabb intenzitású állandó rezgés
2. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
3. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
4. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
5. Klasszikus állandó rezgés a legmagasabb intenzitású
6. A sorozat vége felé lassan gyorsuló impulzusok egy pattogó labdához hasonlítanak
7. A gyors impulzusrezgés lelassul, majd ismét felgyorsul
8. Lassan emelkedő és gyorsuló impulzusrezgések

Vízállóság

A masszázsfej vízálló. Ezért vigye magával a zuhany alá vagy a fürdőkádba, és élvezze az orgazmus cunamit a fürdőszobában.

Design és alak

A kerek fej masszázsfej úgy néz ki, mint egy nagy mikrofon. Az ergonomikusan jól formázott fogantyú könnyen fogható. A rugalmas nyak megkönnyíti a készülék használatát bármilyen helyzetben. A nyak alatt a fogantyú elején található egy dekoratív gyűrű, amely gyönyörűen ragyog, és luxust ad a játéknak. A szilikon felületet finom barázdák díszítik, amelyek elegánsnak tűnnek. Összességében a masszázsfej modernnek tűnik, és erotikus játékra hív.

Anyag

A tömör ABS műanyag test puha és selymesen sima szilikon kabátba van burkolva. Hipoallergén és nem porózus tulajdonságokkal rendelkezik, így könnyen tisztítható. A szilikont gyakran használják a gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban is. Ezért bízhat a minőségében.

Szín

Masszázsfej Fun Factory VIM két szín közül választhat:

- A játékos **narancs** energikusnak tűnik. Felébreszti szenvedélyét és kalandvágyát.
- A **sötétkék** szín meghozza a kedved a hosszú és lassú játékokhoz egyedül vagy párban.

Méretek

Nagyobb mérete ellenére a masszázsfej jól illeszkedik a kézbe.

- Teljes hossza: 31 cm
- Fogantyú hossza: 23 cm
- Fej átmérője: 6 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- A fogantyú minimális átmérője: 3,2 cm
- Maximális fogantyú átmérő: 4 cm
- Súly: 435 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.