

Vibrátor csiklókarral Moving Rings (23,7cm)

Karbantartás

A vibrátort minden használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja eredeti csomagolásban vagy vászonzsákban.

Töltés

- Csatlakoztassa az eszközt mágneses USB-kábelen keresztül a powerbankhoz vagy adapterrel egy konnektorhoz.

Vezérlés

- A segédeszköz be- vagy kikapcsolásához tartsa hosszabb ideig lenyomva a be/ki gombot.
- A középső gombbal a vibrációs programokat a vibrátor hegyében és a dudorban váltogathatja.
- A felső gombbal kiválaszthatja a 3 gyűrűsebességet.

Vibrációs programok

- 10 rezgési program
- 3 sebességű gyűrűmozgás

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon + ABS műanyag

Szín

- Red

Méretek

- Teljes hossz: 23,7 cm
- Használható hossz: 13,3 cm
- Minimális átmérő: 3,3 cm
- Maximális átmérő: 3,9 cm



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.