

Svakom Alex Neo 2 maszturbátor (30 cm)

Karbantartás

A vízálló maszturbátor karbantartását a bal hátuljával tudod megoldani. Minden használat előtt és után szedje szét, és törölje le ruhával vagy mossa ki. Először távolítsa el a gumisapkát. Ezután óvatosan távolítsa el a maszturbátor átlátszó részét forgatással, és húzza meg a szilikon hüvely eltávolításához. Törölje le a maszturbátor műanyag talpát nedves ruhával. A többi részt beszappanozhatja és folyó víz alatt öblítheti le.

Segédeszközök fertőtlenítése még a mikroszkopikus méretű szennyeződések is eltávolítja a készülékről, amit szabad szemmel nem venne észre. Ezután pattintsa vissza a száraz hüvelyt a maszturbátorba, hogy illeszkedjen a műanyag hornyokba. Az átlátszó rész tetején fekete gumitömítés található, amely megvédi a játék éles széleit. Ha szükséges, a tömítést is eltávolíthatja, és külön kimoshatja. Végül tárolja a száraz maszturbátort az eredeti dobozában, és tárolja elkülönítve a többi erotikus segédeszköztől. A különböző anyagok gyakran reagálnak egymásra és károsítják egymást.

Ne tegye ki a szerszámot 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Kárt tenne magának.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és tartósságát. Dugja be a mellékelt USB-kábel kerek csatlakozóját a töltőaljzatba, amely a maszturbátor műanyag házában alján található. Csatlakoztassa a másik végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül a konnektorhoz. Töltés közben, amely körülbelül 2 órát vesz igénybe, a vezérlógomb jelzőfénye villog. Teljesen feltöltve világít. Feltöltés után a játék körülbelül 1,5 órát bír.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű, egygombos műveletet. A maszturbátor bekapcsolásához nyomja le körülbelül 2 másodpercig a játék alján található S betűvel jelölt vezérlógombot. Bekapcsolt állapotban a maszturbációs hüvely fel-le mozog. Ezután már csak röviden újra meg kell nyomni a gombot, és a maszturbátor az 1. programon indul. Az utolsó módba való kattintás után a játék visszatér az első rezgésmódba. Ha ki szeretné kapcsolni a maszturbátort, tartsa ismét lenyomva a vezérlógombot körülbelül 2 másodpercig.

A játék vezérlése közben ügyeljen a vezérlógomb alatti jelzőlámpára. Bekapcsoláskor világít. Villogni kezd, ha az akkumulátor lemerül.

A Svakom App vagy az angol FeelConnect 3 mobilalkalmazáson keresztül történő vezérlés esetén először tájékozódjon arról, hogy iOS 12 vagy Android 8 vagy újabb operációs rendszerű telefonja van-e. Ha igen, töltse le az alkalmazásokat a dobozon található QR-kód segítségével. Ha nem rendelkezik QR-kód olvasóval, telepítsen egyet, vagy töltse le az alkalmazásokat a Google Play vagy az App Store áruházból, és hagyja, hogy mindkét alkalmazás intuitív kezelőfelülete irányítsa. Tartsa bekapcsolva a Bluetooth-t és a helymeghatározást (GPS), miközben párosítja mobiltelefonját az alkalmazással.

A Svakom alkalmazáson keresztül Bluetooth kapcsolaton keresztül akár 10 m-es távolságig is vezérelheti a játékot,

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.



de ez mindig attól függ, hogy milyen akadályokat tesz a kutyü és a telefon közé. A WiFi hálózatok és a falak megzavarják a Bluetooth jelet.

De a legjobban azt szeretjük, hogy a világ másik felén lévő partner is távolról irányíthatja a készüléket az alkalmazáson keresztül. A távoli elérési funkció úgy működik, hogy mindkét partner telepíti a telefonjára a Svakom alkalmazást, majd az úgynevezett Remote Mode beállításon keresztül hoz létre benne egy szobát, amelyhez ezután a másik partner az interneten keresztül csatlakozik az ún. Az alkalmazás által megadott azonosító címet hozza létre. Ebben az esetben is a másik fele, akinek maszturbátora van, Bluetooth-on keresztül kell csatlakoztatnia a játékot a mobiltelefonjához.

Programok/intenzitási szintek

Az urak felfedezhetik mind a 7 lendületes programot, és kiválaszthatják kedvencüket.

1. Közepesen gyors rövid tolóerő
2. Gyorsabb rövid ütések
3. Leggyorsabb rövid tolóerő
4. Négy gyors ütéset egy második szünet vált fel
5. Két lassú lökést rövid szünet után négy gyorsra váltanak
6. Hét gyors lökést rövid szünet után 3 gyors lökés vált fel
7. Váltakozó gyors és lassabb ütések

Vízállóság

A maszturbátor vízálló. Önkielégítés vagy partnerrel való játék után mossa ki a játékot folyó víz alatt. De ne vigye a készüléket zuhany alá vagy fürdőkádba. Víz szívároghat a maszturbátor belsejében, és károsítaná a vibrációs motort.

Design és alak

A hosszúkás fekete-átlátszó henger alakú maszturbátor feltűnően néz ki, és termoszra hasonlít. Nagyobb mérete ellenére nagyon jól tart a kézben. A maszturbátor bejáratát fekete gumisapka védi. A készülék belsejében található fehér maszturbációs hüvely átvilágít az átlátszó tetején, amely lehetővé teszi, hogy megfigyelje, hogyan mozog a maszturbátor stimuláció közben. A hüvely belsejében jellegzetes, puha kiemelkedések találhatók, amelyek a pénisz teljes hosszában masszírozzák. Összességében a játék modernnek és elegánsnak tűnik.

Anyag

A kiváló minőségű tömör ABS műanyagból készült csomagolás kellemesen sima tapintású. A belső maszturbációs hüvely bársonyosan puha szilikonból készült, amely hipoallergén és nem porózus tulajdonságokkal rendelkezik. A vezérlőgombot ezüst, horganyzott gyűrű díszíti, amely egy kis luxust ad a szerszámnak.

Szín

A sötétkék, szinte fekete és fehér modern kombinációja férfiasan és időtlenül hat. Feltűnő megjelenést kölcsönöz a játéknak, és erotikus kívánságai teljesítésére csábít.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Méretek

Nagy méretei ellenére a maszturbátor jól tart a kézben és nem csúszik.

- Teljes hossza: 30 cm
- Használható maszturbátor hossza: 12,5 cm
- Műanyag csomagolás külső átmérője: 8,2 cm
- A maszturbátor belső átmérője nyugalmi állapotban: 3,2 cm
- Súly: 973 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.