

Watchme Wireless Technology vezeték nélküli karóra

Karbantartás

Ha az óra beszenyeződik, mossa le szappannal és vízzel. Eredeti csomagolásban vagy textil tasakban tárolandó.

Töltés

- Csatlakoztassa az órát a tápegységhez az USB-kábellel vagy az adapteren keresztül a konnektorhoz.

Vezérlés

- A Be/Ki gombbal kapcsolja be az órát és a vibrátorban lévő rezgőpatront.
- A plusz gomb növeli a vibrációt a vibrátorban, a mínusz gomb csökkenti a rezgések intenzitását.

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon

Szín

- Fekete

Méretek

- Egyetemes



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.